

KIEPE TWICE FINISH

6510 bezdrátový

Holící strojek se zastříhovačem na vousy s možností konečné úpravy kotlet a kníru



Váha 130 g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Baterie : Lithium – Ion

Holící hlava z nerezové oceli, pokryta ultra tenkou hypoalergenní zlato-titanovou vrstvou zabraňující podráždění pokožky

Doba nabíjení : 60 min

Doba činnosti: 60 – 90 min

Balení obsahuje:

holící strojek

nabíjecí kabel

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

- Používejte strojek pouze pro stříhání vousů a konečnou úpravu vlasů.
- Nikdy nenamáčejte do vody. Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody.
- Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.
- Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.
Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem.
- Dbejte aby přístroj neupadl.
- Nepokládejte na horký povrch.
- Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla.
- Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.
- Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.
- Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Návod k použití

Před prvním nabíjením se doporučuje baterii zcela vybit a následně plně nabít.

Strojek při nabíjení musí být vypnutý. Přístroj připojte k adaptéru a koncovku kabelu vsuňte do zásuvky. Na strojku se rozsvítí červené LED světlo signalizující průběh nabíjení. Jakmile bude přístroj plně nabitý, LED světlo se rozsvítí zeleně.

Upozornění: Aby se prodloužila životnost baterie, první nabití musí být mnohem delší, i když LED změní barvu, první nabíjení se doporučuje 8 hodin. Následné nabíjení již bude trvat 60-120 min. Strojek může být používán jak bez připojení kabelu, tak i s připojením k nabíjecímu kabelu.

Holení:

Před holením odstraňte ochranný plastový kryt, který je nasazený na holicí hlavě.

Strojek zapněte tlačítkem na čelní straně strojku posunutím nahoru (před prvním použitím odstraňte plastovou záložku).

Holení provádějte krouživým pohybem. Strojek lze využít i na holení vlasů na krku. Strojek vypněte opět tlačítkem potažením zpět

Zastříhávání:

Na zadní straně strojku je umístěn zatahovací zastříhovač určený pro úpravu kníru, vousů a kotlet.

Potáhněte posuvnou plochu směrem nahoru dokud se neozve zaklapnutí. Strojek zapněte stejným způsobem jako při holení.

Provedte požadovanou úpravu.

Pro vypnutí postupujte stejným způsobem jako u holení. Následně zatáhněte výsuvnou zastříhovací plochu zpět směrem dolů (ozve se zaklapnutí).

Je doporučeno promazání nože každé 2-3 měsíce. Nakapejte olej na ostří a zapněte strojek na několik sekund, aby se olej vstřebal. Suchým hadříkem poté odstraňte nadměrné zbytky oleje.

Péče a údržba

Strojek musí být při čištění vypnutý.

Je třeba čistit jak vnější, tak vnitřní části.

Odklopte hlavu strojku zmáčknutím tlačítka na boční straně. Štětečkem omeťte, případně pod proudem vody opláchněte, zbytky vousů a vlasů.

Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty.