

KIEPE

PRIVÉ HAIR TRIMMER Nr.4 – 8804

bezdrátový

Profesionální zastříhávací strojek na vlasy a vousy



Váha 245g
Napětí 100 - 240 V 50/60Hz
Výkon 5-6W
Balení obsahuje (Balenie obsahuje):
Strojek Zero (Strojček Zero)
Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm, 4,5mm, 6mm
Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Úprava výšky stříhu (CZ)

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1 mm. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Sada obsahuje 3 vlasové nástavce – 1.5, 4.5 a 6 mm.

Úprava výšky strihu (SK)

Bežná výška strihu bez nasazovacích hrebeňov je cca 0,1mm. Výšku strihu je možné regulovať nasadzovacími hrebeni. Sada obsahuje 3 vlasové nástavce – 1.5, 4.5 a 6mm

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáchejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Bezpečnostné upozornenie (SK)

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté * Nikdy nenamáčajte do vody * Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prívodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený * Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby prístroj nespadol * Nekladte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela * Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod k použití, péče a údržba (CZ)

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na boku strojku. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu. !! Před prvním použitím strojku je potřeba strojek nabít 3-5 hod. Přístroj musí být během nabíjení vypnutý. Během nabíjení svítí nabíjecí indikátor. Jakmile je téměř nabitý začne indikátor problikávat a po plném nabití se může indikátor vypnout.

Doba stříhání 120 min bez nabíjení. Je doporučeno mít jednorázově strojek v chodu max. 10 min.

Doba nabíjení lithiové baterie 90 min

Strojek může fungovat jak s nabíjecím kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie vybije a budete dále pokračovat s kabelem, je potřeba po vsunutí kabelu a připojení k el. síti strojek na 1 min vypnout. Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit. Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž.

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce.

Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Když přístroj není v provozu nasad'te ochranný kryt na stříhací nůž.

Návod na použitie, starostlivosť a údržba (SK)

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na boku strojčka. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.!! Pred prvým použitím strojčka je potreba strojček nabíť 3-5 hod. Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. Počas nabíjania svieti nabíjací indikátor. Akonáhle je takmer nabitý začne indikátor preblikávať a po plnom nabití sa môže indikátor vypnúť. Doba strihanie 120 min bez nabíjania. Je doporučené mať jednorazovo strojček v chode max. 10 min.

Doba nabíjania lítiové batérie 90 min. Strojček môže fungovať ako s nabíjacím káblom, tak i bez kábla. Ak sa batéria vybije a budete ďalej pokračovať s káblom, je potrebné po vsunutí kábla a pripojenie k el. sieti strojček na 1 min vypnúť. Po dlhodobom používaní sa môže strihací nůž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nůž vymeniť.

Výměna nožov - vypněte strojček a příp. kábel vytiahните z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nůž.

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce.

Očistíte povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Keď prístroj nie je v prevádzke nasad'te ochranný kryt na strihací nůž