

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на уреда, прочетете внимателно указанията включени в настоящия наръчник. Препоръчваме Ви да съхранявате този наръчник за бъдещо използване. Никога не използвайте уреда за цели, различни от тези указани в инструкциите. Всяко друго използване следва да се счита за неправилно и следователно за опасно. Преди използване на уреда, проверете дали напрежението на електрическият контакт отговаря на това, указано на уреда. Не използвайте уредът в баня и в други помещения с повишена влажност. С цел избягване на токови удари, никога не потапяйте уреда във вода или в други разтвори; в случай , че по случайност уредът падне във вода, не се опитвайте да го извадите, а веднага изключете от контакта. Никога не трябва да използвате уреда, когато е в контакт с вода: когато сте във ваната, с вода, която пръска от мивката, с мокри или влажни ръце. Опаковъчните части (найлонови пликчета, кутия, картон...) не трябва да се оставят в близост до деца, предвид че са потенциален източник на опасност. Поставете и съхранявайте уреда винаги далече от топлинни източници, от слънчеви лъчи, от влажност, от режещи предмети или подобни. Редовно проверявайте състоянието на захранващия кабел. Не използвайте уреда, когато щепсела, захранващият кабел или самият уред са повредени. Пазете захранващият кабел от контакт със загряти части на уреда. Винаги разкачайте кабела след използване, никога не дърпайте захранващият кабел или уреда, за да извадите щепсела от електрическият контакт. Дръжте включеният уред далеч от запалими предмети или материали. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в електрическият контакт.

Не се опитвайте да ремонтирате уреда или да извършите замяна на повредените части. Всички ремонти трябва да се извършват единствено от оторизиран персонал; в противен случай гаранцията не важи. С цел избягване на прегрявания на уреда, не го дръжте включен, когато не се налага използването му. Оставете уреда да изстине преди да го приберете за съхранение. Този уред не е подходящ за лично ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица без опит или познания за работа с уреда, освен в случаите, когато са под надзор или инструктаж, във връзка с използването на уреда от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под надзор, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Когато захранващият уред е повреден, той трябва да бъде сменен със специален кабел, който се представя от производителя или от сервиза за техническо обслужване. При използване на уреда в мокри помещения трябва да извадите щепсела от контакта на захранването след използване, предвид, че близостта с вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен.

ЧАСТИ:

- наконечник за загреване на колата окомплектован със захранващ електрически кабел

- пълнител на ролка от 100 ml воднорастворим професионален восък-кола за всички видове косми, включително и тези които са по-чувствителни. Горната част под форма на ролка, позволява лесно нанасяне на определено количество кола, под формата на тънък и равномерен слой.

-предварително нарязани лентички от флизелин (материя подобна на текстил) за депилация на всички части на лицето и тялото, опаковка от 25 броя. Размери на лентата 20x7 см. Подходящи за използване за многократни отлепвания, запазвайки целостта си.

-2 кърпички за еднократна употреба след кола маска- Отстранява евентуални остатъци от кола маска и омекотява кожата. Кърпички напоени с маслена емулсия подходяща за постигане успокоение на кожата. Напълно премахва всички остатъци от кола маска, омекотява и придава кадифен вид на кожата. Използват се и за почистване на наконечника.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЗЛВАНЕ НА УРЕДА

Поставете восъчния пълнител в загряващото отделение на устройството, включете щепсела в контакта на електрическата мрежа (винаги да се проверява волтажът на електрическия контакт да съответства на този обозначен на продукта) и съединете с наконечника на манипулатора. Покрийте с капака и изчакайте, докато восъкът се стопи напълно (обикновено изисква 18 до 25 минути в зависимост от сезона). Изключете щепсела от контакта и започнете с епилацията. Ако восъкът се окаже твърде горещ, изчакайте няколко секунди да се охлади за да можете да стартирате прилагането. . Когато приклучите, извадете восъчния пълнител и оставете наконечника да изстине преди да го приберете. **Внимание: не използвайте уреда със щепсел включен в електрическия контакт.**

НАЧИННА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕПИЛАЦИЯТА
Уверете се, че кожата е чиста и суха. Започнете с нанасянето на колата, като я разнесете по посока на разтеж на косъма. Поставете върху частта за депилране, текстилна лента, като я притиснете силно с дланта на ръката към кожата. Отлепете текстилната лента по посока обратна на разтежа на косъма; извършете решително отлепване успоредно на зоната за депилране. Опъвайте кожата по време на отлепването;

текстилната лента може да се използва за многократни отлепвания. След депилацията, почистете депилираните зони с кърпичките, включени в доставката, за бързо отстраняване на остатъците от колата.

УКАЗАНИЯ

Не прилагайте върху наранена кожа, с акне или пъпки, разширени вени и чувствителни капиляри, върху слънчеви изгаряния или друг вид изгаряния. Не е подходящ за възразни хора или диабетици. Изчакайте 24 часа преди прилагане на дезодорант, парфюм или алкохолен лосион върху депилираната част. Пазете от попадане в очите; при контакт с очите обърнете се към специалист. Ако продукта се използва за първи път, тествайте колата върху малка част от кожата, която искате да обработите и изчакайте 24 часа преди извършване на депилацията. Пазете далеч от достъпа на деца. Съхранявайте ролката в изправено положение и далеч от топлинни източници.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди извършване на операция по почистване, винаги изваждайте щепсела на уреда от захранващата мрежа. Използвайте мека кърпа, напоена с почистващо олио за след депилация, за да почистите уреда от евентуални остатъци от кола, или използвайте кърпичките, включени в доставката. В никакъв случай не използвайте, разтворители или агресивни почистващи препарати за почистване на уреда. Не потапяйте уреда във вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАКОНЕЧНИК ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА КОЛА МОДЕЛ

код	Захранване	Мощност
050	110/240V 50Hz	45W
DE650	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ



Уред от клас II



Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други подобни съдове, за събиране на вода.



Този продукт е направен в съответствие с всички европейски директиви.



УНИЩОЖАВАНЕ

Уредът включва разглобяеми части и аксесоари, при изтичане на периода на използване, той не трябва да се изхвърля заедно с градските отпадъци, а следва да се прилага европейска директива 2002/96/EC. Предвид, че трябва да се изхвърля отделно от домакинските отпадъци, то той следва да се занесе в център за разделно събиране на отпадъци, като електрически и електронни уреди или да се върне обратно в търговската мрежа, откъдето е закупен, при закупуване на нов подобен уред. В случай на неспазване на това изискване е предвидено прилагането на строги санкции.

Всички указания и схеми са изготвени на основа последна налична информация, предоставена в момента на отпечатване на настоящия наръчник и следователно могат да претърпят промени.