

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Wir danken Ihnen, dass Sie das Enthaarungsset mit Wachserhitzer gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren diese auf.

**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

Das Produkt ist ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Jeglicher weiterer, davon abweichender Gebrauch muss als ungeeignet und daher als gefährlich angesehen werden. Bevor das Gerät angeschlossen wird, überprüfen Sie bitte, ob die am Produkt angegebene Spannung Ihrer Stromspannung entspricht. Das Produkt keinesfalls im Badezimmer oder in einer sehr feuchten Umgebung verwenden. Das Produkt darf keinesfalls ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten getaucht werden, da ansonsten die Gefahr von Stromschlägen besteht. Sollte es doch aus Versehen ins Wasser fallen, ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät berühren. Das Produkt **KEINESFALLS** verwenden, wenn man mit Wasser in Kontakt ist: z.B. während Sie ein Bad nehmen, das Waschbecken benutzen oder mit nassen Händen. Die Verpackungsmaterialien (Plastikhüllen, Karton, Polystyrol, usw.) dürfen nicht in der Reichweite von Kindern belassen werden, da sie eine mögliche Gefahrenquelle darstellen. Das Gerät immer weit entfernt von Heizquellen, Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Gegenständen oder Ähnlichem lagern. Das Stromkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät nicht verwenden wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt sein sollten. Das Stromkabel darf keinesfalls mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommen. Nach der Verwendung des Produktes den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen und niemals dabei am Stromkabel oder am Produkt ziehen. Das eingeschaltete Produkt immer weit entfernt von entzündlichen Gegenständen oder Materialien aufstellen. Das Gerät keinesfalls ohne Aufsicht lassen, wenn es am Strom angeschlossen ist. Niemals irgendwelche Gegenstände ins das Produkt stecken, diese könnte dadurch beschädigt werden. Im Falle von Schäden oder Defekten am Produkt den Gebrauch sofort unterbrechen und sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

Das Produkt nicht selbst öffnen, um den Versuch zu unternehmen es zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden; anderenfalls verfällt die Garantie. Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, wird abgeraten das Produkt in Funktion zu lassen wenn es nicht verwendet wird. Das Gerät abkühlen lassen bevor es weggestellt wird. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, dass sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein beim Hersteller oder seinem Kundendienstservice verfügbares Spezialkabel ersetzt werden Falls das Gerät in Badezimmern verwendet wird, muss es nach dem Gebrauch vom Netz getrennt werden, da die Wassernähe auch eine Gefahrenquelle darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

#### LIEFERUMFANG

- Wachserhitzer mit elektrischem Netzkabel
- 100 ml Ersatzpatronen mit Rollaufsatz hochwertiges wachs geeignet für alle Hauttypen, auch für besonders empfindliche Haut. Der Roll-on-Kopf erlaubt ein einfaches Auftragen der Wachsmenge in dünner und gleichmäßiger Schicht. Vorgeschchnittene Vliesstreifen für die Enthaarung aller Gesichts- und Körperpartien
- in Packungen zu 25 Stück. Streifengröße 20x7 cm. (zur Mehrfachverwendung geeignet)
- 2 Einwegtücher zur Nachbehandlung- Diese entfernen eventuell zurückbleibende Wachsrückstände und machen die Haut samtig. Die Tücher sind mit Öl getränkt, dessen Bestandteile die Haut zart machen und beruhigen. Sie entfernen alle Wachsrückstände, wobei ein weiches und geschmeidiges Gefühl zurückbleibt. Sie sind ebenfalls für die Reinigung des Wachserhitzers geeignet.

#### ANWEISUNGEN FÜR EINEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH

Führen Sie die Wachspatrone in den Erhitzer ein und stecken das Netzteil in die Steckdose (überprüfen Sie immer erst, ob die am Produkt angegebene Spannung Ihrer Stromspannung entspricht). Schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie den Deckel und warten bis das Wachs komplett geschmolzen ist (normalerweise ca. 18-25 Minuten je nach Jahreszeit). Bevor Sie das Wachs verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Falls das Wachs zu heiß sein sollte, einige Sekunden warten, damit sich ein wenig abkühlt, um dann mit dem Auftragen zu beginnen. Am Ende des Gebrauchs die Wachspatrone entfernen und das Gerät abkühlen lassen bevor es weggestellt wird. **Achtung: Das Gerät keinesfalls verwenden während der Stecker des Stromkabels am Netz angeschlossen ist.**

#### VORGEHENSWEISE BEI DER ENTHAARUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Haut völlig sauber und trocken ist. Tragen Sie das Wachs in der Haarwuchsrichtung auf. Legen Sie auf die Körperpartie, die enthaart werden soll, den Vliesstreifen auf und drücken diesen mit der Handfläche fest. Die Haut spannen und den Enthaarungsstreifen gegen die Haarwuchsrichtung flach zur Seite abziehen. Der Vliesstreifen kann mehrmals verwendet werden. Nach der Enthaarung die enthaarten Körperpartien mit den beigefügten Einwegtüchern reinigen, um Wachsrückstände schnell zu entfernen.

**HINWEISE:** Niemals Wachs bei verletzter, gereizter oder rissiger Haut, bei Akne und Pickeln, auf Leberflecken, Krampfadern und bei Venenschwäche, auf Sonnenbrand oder anderen Brandwunden verwenden. Nicht geeignet für ältere Menschen und Diabetiker. Vor dem Auftragen von Deodorant, Parfüm oder alkoholhaltigen Lotionen auf die enthaarten Partien 24 Stunden warten. Augenkontakt vermeiden; gegebenenfalls einen Facharzt aufsuchen. Sollte das Produkt zum ersten Mal verwendet werden, empfiehlt es sich, dieses auf einer kleinen Stelle der Körperpartie zu testen, die enthaart werden soll, und vor einer weiteren Behandlung 24 Stunden abzuwarten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Rollaufsatz in gerader Position und außerhalb von Wärmequellen aufbewahren.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Vor jeder Reinigung muss das Netzkabel vom Gerät entfernt werden. Verwenden Sie zum Entfernen der eventuellen Wachsrückstände am Gerätegehäuse ein weiches Tuch, das mit einem Reinigungslösungsmittel getränkt wurde. Es können auch die mitgelieferten Einwegtücher verwendet werden. Auf keinen Fall Lösungsmittel oder aggressive Reiniger zur Säuberung des Gehäuses verwenden. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

## TECHNISCHE DATEN

code	stromversorgung	stromstärke
050	110/240V 50Hz	45W
DE550	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

## SYMBOLE



Geräte-Klasse II



Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstiger Behältern verwenden, die Wasser enthalten.



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit sämtlichen anzuwendenden europäischen Richtlinien entworfen und hergestellt worden.



## ENTSORGUNG

Das Gerät, einschließlich seiner abnehmbaren Teile und Zubehörteile darf am Ende seiner Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem Stadtmüll entsorgt werden, sondern muss gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EC entsorgt werden. Da das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, muss es in einem Sammelzentrum für elektrische und elektronische Geräte übergeben oder kann beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes dem Verkäufer zurückgegeben werden. Im Falle von Nichtbeachtung sind strenge Sanktionen vorgesehen.

Alle erläuterten Angaben und Zeichnungen beziehen sich auf die zum Zeitpunkt des Druckes dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung gestandenen Informationen und können Änderungen unterliegen.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por haber elegido Kit completo con aplicador de cera. Para un correcto uso del producto le recomendamos leer atentamente las instrucciones siguientes.

## IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Se recomienda conservar este manual para uso futuro. No utilice nunca el producto para fines diferentes de los indicados en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. Antes de utilizar el producto, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde al valor indicado en el producto mismo. No utilice el producto en el cuarto de baño y en otros ambientes muy húmedos. Para evitar sacudidas eléctricas, no sumerja nunca el producto en agua o en otras soluciones; en caso de caída accidental del producto en el agua, desconecte inmediatamente el enchufe sin intentar recuperar el producto. No utilice NUNCA el aparato en contacto con agua: en la bañera, con el agua que corre en el lavabo, con las manos mojadas o húmedas. Los elementos de embalaje (bolsos de plástico, caja, cartón ...) deben mantenerse fuera del alcance de los niños puesto que representan potenciales fuentes de peligro. Coloque el producto y lo mantenga siempre lejos de fuentes de calor, rayos solares, humedad, objetos cortantes y similares. Verifique periódicamente las condiciones del cable de alimentación. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el aparato mismo están dañados. Evite que el cable de alimentación venga en contacto con partes muy calientes del aparato. Desconecte siempre el cable de alimentación después del uso, no tire nunca el cable de alimentación o el aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el aparato encendido lejos de objetos y materiales inflamables. No deje nunca el aparato sin vigilar mientras esté conectado a la toma de corriente. No introduzca objetos en el aparato para evitar dañar el aparato mismo. En caso de daños o averías del producto, interrumpa inmediatamente el uso y contacte con un centro especializado. No abra el producto en el intento de repararlo o sustituir las partes dañadas.