

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por haber elegido Kit completo con aplicador de cera. Para un correcto uso del producto le recomendamos leer atentamente las instrucciones siguientes.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Se recomienda conservar este manual para uso futuro. No utilice nunca el producto para fines diferentes de los indicados en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. Antes de utilizar el producto, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde al valor indicado en el producto mismo. No utilice el producto en el cuarto de baño y en otros ambientes muy húmedos. Para evitar sacudidas eléctricas, no sumerja nunca el producto en agua o en otras soluciones; en caso de caída accidental del producto en el agua, desconecte inmediatamente el enchufe sin intentar recuperar el producto. No utilice NUNCA el aparato en contacto con agua: en la bañera, con el agua que corre en el lavabo, con las manos mojadas o húmedas. Los elementos de embalaje (bolsos de plástico, caja, cartón ...) deben mantenerse fuera del alcance de los niños puesto que representan potenciales fuentes de peligro. Coloque el producto y lo mantenga siempre lejos de fuentes de calor, rayos solares, humedad, objetos cortantes y similares. Verifique periódicamente las condiciones del cable de alimentación. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el aparato mismo están dañados. Evite que el cable de alimentación venga en contacto con partes muy calientes del aparato. Desconecte siempre el cable de alimentación después del uso, no tire nunca el cable de alimentación o el aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el aparato encendido lejos de objetos y materiales inflamables. No deje nunca el aparato sin vigilar mientras esté conectado a la toma de corriente. No introduzca objetos en el aparato para evitar dañar el aparato mismo. En caso de daños o averías del producto, interrumpa inmediatamente el uso y contacte con un centro especializado. No abra el producto en el intento de repararlo o sustituir las partes dañadas.

Todas las reparaciones deben efectuarse solamente por personal autorizado; en caso contrario la garantía caduca. Para evitar sobrecalentar el producto, evite mantenerlo encendido inútilmente cuando no se utiliza. Deje enfriar el aparato antes de volverlo a colocar en su sitio. Este equipo no debe utilizarse por parte de personas (niños inclusive) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o conocimientos, a no ser que hayan sido supervisadas o formadas sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser controlados para cerciorarse de que no jueguen con el equipo. Si el cable de alimentación resulta estropeado, debe ser sustituido con un cable especial que puede ser proporcionado por el fabricante o su servicio de asistencia técnica. Si se utiliza el equipo en cuartos de baño, es necesario desconectarlo de la alimentación después del uso, ya que la proximidad al agua puede suponer un peligro aun cuando el equipo esté apagado. **PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO PELIGROSO EVITAR DE TENER EL APARATO ENCENDIDO CUANDO NO SE USA.**

COMPONENTES

- Calentador de cera roll-on con cable de alimentación eléctrica;
- Recarga del rodillo de 100 ml de cera profesional liposoluble fluida para todos los tipos de piel, incluso para las pieles más sensibles. El cabezal roll-on permite aplicar la cera con facilidad, en una capa delgada y uniforme;
- Tiras precortadas de fiselina (tejido no tejido) para la depilación de cualquier parte del rostro y del cuerpo, en paquete de 25 piezas. Medida de la tira 20x7 cm. Aptas para ser utilizadas para muchos tirones sin perder consistencia;
- 2 toallitas desechables postdepilación - QUITAN los restos de cera que hayan quedado y suavizan la piel. Toallitas humedecidas en aceite con propiedades emolientes y regeneradoras para la piel. Eliminan por completo todos los restos de cera dejando la piel suave y aterciopelada. Pueden utilizarse también para limpiar el roll-on.

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO USO DEL PRODUCTO

Posicionar la recarga en el interior del calentarecarga, conectar el enchufe en el tomacorriente (controlar siempre que el voltaje del tomacorriente corresponda al indicado en el producto) y coger el enchufe a la toma del aparato. Cubrir con la tapa y esperar hasta que la cera este completamente derretida (normalmente son necesarios de 18 a 25 minutos según el periodo de estación) Retirar el enchufe de la tomacorriente y proceder con la depilación Si la cera está demasiado caliente, espere unos segundos hasta que se enfríe para poder empezar la aplicación. Al final de la operación quite el cartucho de cera y deje enfriar el aplicador, antes de volver a colocarlo en su sitio. **Atención: no utilice nunca el producto con el enchufe conectado a la toma de corriente.**

CÓMO EFECTUAR LA DEPILACIÓN

Asegúrese de que la piel esté perfectamente limpia y seca Aplique la cera siguiendo la dirección del crecimiento del vello y asegurarse que la cera depositada sobre la piel sea homogénea y del mismo espesor Aplique la tira de tejido en la parte que desea depilar, presionándola con la palma de la mano para que se adhiera bien. Arranque la tira de tejido en el sentido contrario al crecimiento del vello, con un tirón rápido y firme, paralelo a la piel. Mantenga la piel tensada durante el tirón; no arranque la tira verticalmente respecto a la piel; el tejido puede utilizarse para varios tirones. Después de la depilación, limpie las zonas depiladas con las toallitas suministradas, para eliminar los restos de cera rápidamente.

ADVERTENCIAS: No use el aparato para depilar zonas con heridas, irritadas o escamadas, con acné o granos, con lunares, venas varicosas y fragilidad capilar, o con quemaduras solares o de otro tipo. No apto para personas ancianas o diabéticas. Espere 24 horas antes de aplicar desodorantes, perfumes o lociones con alcohol en la zona depilada. Evite el contacto con los ojos; en caso de contacto, consulte con un especialista. Si el producto se usa por primera vez, ensaye la cera en una pequeña parte de la zona que se desea tratar y espere 24 horas antes de realizar la depilación. Mantenga fuera del alcance de los niños. Conserve el rodillo en posición erguida y lejos de fuentes de calor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la red de alimentación. Utilice un paño suave, humedecido en aceite detergente postdepilación, o en alternativa las toallitas suministradas, para limpiar los restos de cera que hayan quedado en el cuerpo del aparato. No use por ningún motivo disolventes o detergentes agresivos para limpiar el cuerpo del aparato. No sumerja el aparato en agua.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 APLICADOR CALIENTACERA

código	alimentación	potencia
050	110/240V 50Hz	45W
DE550	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

SÍMBOLOS



Aparatos en clase II



No utilice este equipo en las proximidades de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



Este artículo ha sido diseñado y fabricado conformemente a todas las directivas europeas aplicables.



RECICLAJE

Al final de la vida útil, el aparato con sus partes amovibles y sus accesorios no debe desecharse junto con el desperdicio urbano, sino en conformidad con la Directiva Europea 2002/96/EC. Debiendo tratarse separadamente de los desechos domésticos, el aparato tiene que llevarse a un centro de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o bien devolverse al revendedor al momento de comprar un nuevo aparato equivalente. En caso de trasgresión se aplicarán sanciones severas.

Todas las indicaciones y los dibujos se basan en las últimas informaciones disponibles al momento de imprimir este manual y pueden estar sujetos a variaciones.