

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir acheté Kit complet épilation avec applicateur. Il est conseillé de lire attentivement les instructions suivantes afin d'utiliser le produit de façon correcte.

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Il est conseillé de garder ce manuel pour référence ultérieure. N'utilisez jamais l'appareil pour des buts différents de ceux indiqués dans ce manuel d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et donc dangereuse. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que la tension de la prise électrique correspond à celle indiquée sur le produit. N'employez pas l'appareil dans la salle de bain ni dans d'autres pièces très humides. Afin d'éviter tout choc électrique, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres solutions liquides. Si par hasard l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le récupérer, mais débranchez immédiatement la fiche. N'utilisez JAMAIS l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans la baignoire, avec les mains mouillées ou humides, si de l'eau coule dans le lavabo. Les emballages (sachets en plastique, boîtes, cartons...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent des sources potentielles de danger. Le produit doit toujours être installé et gardé loin de sources de chaleur, rayons du soleil, humidité, objets tranchants et similaires. Contrôlez périodiquement l'état du cordon d'alimentation. N'employez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil même sont endommagés. Évitez que le cordon d'alimentation n'entre en contact avec les parties brûlantes de l'appareil. Débranchez toujours le cordon d'alimentation après avoir utilisé l'appareil. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant. Lorsque l'appareil est en marche, gardez-le loin d'objets et de matériaux inflammables. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur la prise de courant. N'introduisez pas d'objets dans l'appareil car il peut être endommagé. En cas de dommages ou de défauts, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et adressez-vous à un service après-vente agréé. Ne modifiez pas l'appareil en essayant de le réparer ou

de remplacer les parties endommagées. Toute réparation doit être effectuée uniquement par des personnes autorisées, sous peine de déchéance de la garantie. Pour que l'appareil ne surchauffe pas, évitez de l'allumer inutilement s'il n'est pas utilisé. Laissez refroidir l'appareil avant de le remettre à sa place. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y inclus des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissance, au moins que ces personnes ne soient pas assistées ou n'aient pas été formées pour l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être contrôlés pour s'assurer qu'il ne jouent pas avec l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du constructeur ou de son service d'assistance technique. Si l'on utilise l'appareil dans des salles de bain, il est nécessaire de le mettre hors tension après l'utilisation, parce que la proximité de l'eau peut représenter un danger même lorsque l'appareil est éteint. **AFIN D'ÉVITER DE SURCHAUFFE DANGEREUSE, ÉVITEZ D'ALLUMER LE PRODUIT INUTILEMENT S'IL N'EST PAS UTILISÉ.**

COMPOSANTES

- Poignée chauffe-cire équipée de câble d'alimentation
- RECHARGE: recharge rouleau de 100 ml de cire professionnelle pour tous les types de peau même les plus sensibles. La tête roll-on permet d'appliquer facilement la quantité de cire, en une couche fine et uniforme.
- BANDES PRE-DECOUPEES: bandes pré-découpées déjà scellées avec forme spécifique et prévue pour l'épilation de n'importe quelle partie du visage et du corps, boîte de 25 pièces.
- SACHETS APRES-CIRE: lingettes jetables imbibées d'huile aux propriétés adoucissantes et normalisantes de la peau. Élimine complètement tout résidu de cire en laissant la partie épilée douce et satinée.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT

Placer la recharge à l'intérieur du chauffe recharges, brancher la fiche dans la prise de courant (contrôler toujours que la tension de la prise électrique correspond à celle indiquée sur le produit) et allumer l'appareil. Couvrir avec le couvercle et attendre jusqu'à ce que la cire soit complètement fondue. (d'habitude selon la saison, 18 à 25 minutes sont nécessaires). Avant d'utiliser la recharge toujours se souvenir de débrancher la fiche de la prise de courant. Si la cire est trop chaude, laissez-la refroidir en attendant quelques secondes avant de commencer l'application. Une fois l'épilation terminée, enlevez la cartouche de cire et laissez refroidir l'appareil avant de le remettre à sa place. **Attention: n'utilisez pas l'appareil si la fiche est insérée dans la prise de courant.**

UTILISATION DU PRODUIT

Avant le traitement, il faut s'assurer que la peau soit propre et sèche. Rouler sur la partie de peau à dépiler une couche de cire, suivant la direction de croissance du poil et s'assurer que la couche de cire déposée sur la peau soit homogène et s'épaisseur optimale. Ensuite appuyer une bande coupée en pressant bien avec la main de manière à la faire adhérer parfaitement. Arracher la bande dans le sens contraire de la croissance du poil, maintenant la peau tendue. Il faut arracher la bande parallèlement à la peau. Chaque bande peut être utilisée plusieurs fois. Après l'épilation, éliminer tout trace de cire à l'aide de serviette à usage unique.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Ne jamais utiliser le produit en cas de blessures, peau irritée ou gercée; en cas d'acné ou des boutons, sur les grains de beauté, en cas de varices, de fragilité capillaire, en cas de brûlure solaire ou similaire. Il faut attendre 24 heures avant d'utiliser déodorants, parfums ou tout autres solutions alcoolique sur la partie de peau traitée. Il faut éviter le contact avec les yeux, dans le cas contraire on doit s'adresser à un spécialiste. Lorsqu'on utilise le produit pour la première fois, il faut rouler la cire sur une petite portion de peau à traiter et il faut attendre 24 heures avant de procéder avec la dépilation. Ranger toujours le produit loin de la portée des enfants, de toutes sources de chaleur et en position vertical.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant chaque opération de nettoyage, débrancher toujours la fiche du réseau d'alimentation. Utiliser un tissu souple, humecté de l'huile après cire pour éliminer tout trace de cire; ou on peut utiliser les serviettes après cire aussi. Ne jamais utiliser de détergents chimiques ou agressive sur le produit. Ne jamais plonger le produit dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHAFFE-RECHARGE

code	alimentation	puissance
050	110/240V 50Hz	45W
DE550	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

SYMBOLES



Appareil de classe II



Ne pas utiliser l'appareil près de baignoires, de douches, d'éviers ou d'autres réceptacles contenant de l'eau.



Le produit a été projeté et fabriqué en respectant toutes les normes européennes applicables.



ÉLIMINATION

L'appareil, y compris les parties amovibles et les accessoires, à la fin de sa vie utile ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains, mais doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC. Vu que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers, il faut le déposer dans une déchetterie aménagée pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques ou bien le redonner aux revendeurs lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. En cas de transgression, des sanctions très sévères sont appliquées.

Les indications et les dessins se basent sur les dernières informations disponibles lors de l'impression du manuel et peuvent subir des modifications.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie das Enthaarungsset mit Wachserhitzer gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren diese auf.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt ist ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Jeglicher weiterer, davon abweichender Gebrauch muss als ungeeignet und daher als gefährlich angesehen werden. Bevor das Gerät angeschlossen wird, überprüfen Sie bitte, ob die am Produkt angegebene Spannung Ihrer Stromspannung entspricht. Das Produkt keinesfalls im Badezimmer oder in einer sehr feuchten Umgebung verwenden. Das Produkt darf keinesfalls ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten getaucht werden, da ansonsten die Gefahr von Stromschlägen besteht. Sollte es doch aus Versehen ins Wasser fallen, ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät berühren. Das Produkt **KEINESFALLS** verwenden, wenn man mit Wasser in Kontakt ist: z.B. während Sie ein Bad nehmen, das Waschbecken benutzen oder mit nassen Händen. Die Verpackungsmaterialien (Plastikhüllen, Karton, Polystyrol, usw.) dürfen nicht in der Reichweite von Kindern belassen werden, da sie eine mögliche Gefahrenquelle darstellen. Das Gerät immer weit entfernt von Heizquellen, Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Gegenständen oder Ähnlichem lagern. Das Stromkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät nicht verwenden wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt sein sollten. Das Stromkabel darf keinesfalls mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommen. Nach der Verwendung des Produktes den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen und niemals dabei am Stromkabel oder am Produkt ziehen. Das eingeschaltete Produkt immer weit entfernt von entzündlichen Gegenständen oder Materialien aufstellen. Das Gerät keinesfalls ohne Aufsicht lassen, wenn es am Strom angeschlossen ist. Niemals irgendwelche Gegenstände ins das Produkt stecken, diese könnte dadurch beschädigt werden. Im Falle von Schäden oder Defekten am Produkt den Gebrauch sofort unterbrechen und sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.