

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos por terem adquirido o Kit Depilação. Para uma correcta utilização do produto, aconselha-se a ler com atenção as seguintes instruções.

NORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de utilizar o produto tem que se ler com cuidado as instruções indicadas neste manual. Aconselha-se a conservar este manual para as futuras utilizações. Nunca se deve utilizar o produto para finalidades diferentes daquelas indicadas neste manual de instruções. Qualquer outra utilização tem que ser considerada não apropriada e, portanto, perigosa. Antes de começarem a utilizar o produto, verifiquem que a voltagem (tensão) da tomada eléctrica corresponda àquela indicada no próprio produto. Não utilizem o produto na casa de banho e em outros ambiente muito húmidos. Com o fim de se evitar um choque eléctrico, nunca se deve colocar o produto na água ou em outras soluções; se o produto cair acidentalmente dentro da água, não tentem recuperá-lo, mas desliguem a ficha imediatamente. **NUNCA** se deve utilizar o produto quando se está em contacto com a água (na banheira, quando a água está a correr no lavatório ou com as mãos molhadas ou húmidas). O elementos da embalagem (sacos de plástico, caixa, cartão, etc.) nunca devem ser deixados ao alcance das crianças, porque são potenciais fontes de perigo. Posicionem o produto e conservem-no sempre longe das fontes de calor, dos raios do sol, da humidade, de objectos cortantes e parecidos. Verifiquem periodicamente as condições do cabo de alimentação. Não utilizem o aparelho no caso de a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estarem danificados. Evitem que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes muito quentes do aparelho. Desliguem sempre o cabo de alimentação após a utilização; nunca se deve puxar o cabo de alimentação ou o aparelho com o fim de desligar a ficha da tomada da corrente. Mantenham o aparelho ligado longe de objectos e materiais inflamáveis. Nunca se deve deixar o aparelho sem vigilância enquanto está ligado à tomada da corrente. Nunca se devem introduzir objectos no aparelho, porque isso o pode danificar. No caso de danos ou avarias do produto, deve-se interromper

imediatamente a sua utilização e dirigir-se a um centro especializado. Nunca se deve alterar o produto na tentativa do reparar ou de substituir as peças danificadas: no caso contrário, a garantia deixa de ter efeitos. Para evitar o sobreaquecimento do produto, convém evitar do manter ligado inutilmente quando não está a ser utilizado. Deixem arrefecer o aparelho antes do arrumar. Este aparelho não se destina às pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensitivas ou mentais, ou sem experiência ou conhecimentos; isso será possível apenas se forem supervisionadas, ou ensinadas, durante o uso do próprio aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho. Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído por um cabo especial pelo construtor ou pelo seu serviço de assistência técnica. Se se utiliza o aparelho nas casas de banho (ou lugares similares), torna-se necessário desligá-lo da alimentação, porque a proximidade da água pode constituir um perigo mesmo quando o aparelho está desligado. **PARA EVITAR OS PERIGOS CAUSADOS POR SUPERaquecimento, NÃO MANTENHA O APARELHO ACESO SEM NECESSIDADE QUANDO NÃO EM USO.**

COMPONENTES

- Aquecedor de cera roll-on, fornecido com o cabo de alimentação.
- Deposito de 100 ml de cera lipossolúvel adequada a todos os tipos de pele, mesmo para os mais sensíveis. O sistema roll-on permite facilmente a aplicação de uma camada de cera fina e uniforme.
- Tiras pré-cortadas (25 unidades) para remoção de pêlos em todas as áreas do corpo e rosto. Faixas de tamanho: 20x7 cm. Podem ser usados diversas vezes, mantendo a sua eficácia.
- 2 Toalhetes pós-depilação, para remoção de possíveis resíduos de cera e para amaciar a pele. Toalhetes embebidos em óleo, dando à pele um efeito liso, podem ser utilizados para a limpeza da recarga.

INSTRUÇÕES PARA UMA CORRECTA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Coloque o rollon dentro do aquecedor de rollon, insira a ficha na tomada eléctrica (verifique sempre se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à indicada para este produto antes de usá-lo) e ligue o aparelho. Cubra com a tampa e espere até que a cera esteja completamente derretido (normalmente é necessário esperar 18 a 25 minutos de acordo com a estação). Antes de usar o rollon lembre-se sempre ter a ficha da tomada. Se a cera estiver demasiado quente, esperem alguns segundos antes de começar a aplicação, deixando-a arrefecer. No fim da operação, tirem o cartucho de cera e deixem arrefecer o aquecedor, antes do arrumar. **Cuidado: não se deve utilizar o produto com a ficha inserida na tomada da corrente.**

COMO USAR

Assegure-se que a pele está perfeitamente limpa e seca. Passar o roll-on no sentido do crescimento do pêlo. Aplique a tira sobre a área da pele a ser depilada, pressionando com a palma da sua mão para que a fita adira bem. De seguida, puxar a tira no sentido contrário ao crescimento do pêlo. Manter a pele esticada, enquanto puxa, deve puxar a tira paralelamente à pele e não na vertical. Cada tira pode ser usada várias vezes. Após a depilação, limpe a pele utilizando um toalhete, a fim de remover facilmente os resíduos de cera.

ATENÇÃO

Nunca use a cera sobre a pele ferida, irritada ou fisurada, em caso de acne ou manchas, sinais, veias varicosas, fragilidade capilar, em queimaduras do sol ou qualquer outro similar. Impróprio para idosos ou diabéticos. Espere pelo menos 24 horas antes de usar qualquer desodorizante, perfume ou loção alcoólica na área depilada. Evitar qualquer contacto com os olhos, se tal acontecer, consultar imediatamente um especialista. Quando o produto é usado pela primeira vez, teste a cera numa pequena parte da área a ser tratada e esperar 24 horas antes da aplicação. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Mantenha a posição vertical do produto e forma a partir de fontes de aquecimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar o aparelho, desligue sempre a ficha da corrente. A fim de remover resíduos de cera da unidade, utilize um pano macio embebido em óleo, detergente ou usar o toalhete fornecido com os produtos. Nunca utilize detergentes ou solventes agressivos. Nunca mergulhe o aparelho em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CALENTADOR ROLON

código	alimentação	potência
050	110/240V 50Hz	45W
DE550	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

SIMBOLOGIA



Aparelho de classe II



Não utilizar este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



Este produto foi projectado e fabricado cumprindo todas as directivas europeias vigentes.



ELIMINAÇÃO

Este aparelho, inclusive as suas peças removíveis e os acessórios, no fim da sua vida útil não deve ser eliminado junto do lixo doméstico, mas conforme a directiva europeia 2002/96/EC. Como deve ser tratado separadamente do lixo doméstico, é necessário entregá-lo num centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas, ou devolvê-lo na loja na altura em que se compra uma nova aparelhagem equivalente. O incumprimento destas disposições será punido severamente.

Todas as indicações e os desenhos baseiam-se nas informações mais recentes, disponíveis no momento da realização deste manual e podem estar sujeitas a variações.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди използване на уреда, прочетете внимателно указанията включени в настоящия наръчник. Препоръчваме Ви да съхранявате този наръчник за бъдещо използване. Никога не използвайте уреда за цели, различни от тези указани в инструкциите. Всяко друго използване следва да се счита за неправилно и следователно за опасно. Преди използване на уреда, проверете дали напрежението на електрическият контакт отговаря на това, указано на уреда. Не използвайте уредът в баня и в други помещения с повишена влажност. С цел избягване на токови удари, никога не потапяйте уреда във вода или в други разтвори; в случай, че по случайност уредът падне във вода, не се опитвайте да го извадите, а веднага изключете от контакта. Никога не трябва да използвате уреда, когато е в контакт с вода: когато сте във ваната, с вода, която пръска от мивката, с мокри или влажни ръце. Опаковъчните части (найлонови пликчета, кутия, картон...) не трябва да се оставят в близост до деца, предвид че са потенциален източник на опасност. Поставете и съхранявайте уреда винаги далеч от топлинни източници, от слънчеви лъчи, от влажност, от режещи предмети или подобни. Редовно проверявайте състоянието на захранващия кабел. Не използвайте уреда, когато щепсела, захранващият кабел или самият уред са повредени. Пазете захранващия кабел от контакт със загряти части на уреда. Винаги разкачайте кабела след използване, никога не дърпайте захранващия кабел или уреда, за да извадите щепсела от електрическият контакт. Дръжте включеният уред далеч от запалими предмети или материали. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в електрическият контакт.