

VIBRÁTOR BLUSH FRAYA



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním spodného tlačidla "power" po dobu 3 sekúnd vibrátor zapnete.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé režimy vibrácií a kopulačných pohybov ramena.
- 3) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy stimulátora klitorisu.
- 4) Dvojklíkom príslušného tlačidla pozastavíte jeho funkciu.
- 5) Opätovným podržaním tlačidla "power" po dobu 3 sekúnd ho vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB stojana, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 150 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a nabíjací stojan USB.