

MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN WHIRLWIND PRO



Návod

OVĽADANIE

- 1) Predný panel ponúka celkom 3 tlačidlá. Podržaním spodného tlačidla „power“ po dobu približne 2 sekúnd prístroj zapnete aj vypnete.
- 2) Tlačidlo so symbolom „úst“ označuje funkciu sania a jeho krátkym stlačením sa nastavujú jednotlivé režimy.
- 3) Stlačením a podržaním na približne 2 sekundy funkciu vypnete.
- 4) Ďalším ovládacím prvkom je tlačidlo so symbolom „kolieskaP“, ktorým vyberáte jednotlivé programy rotácií. Túto funkciu môžete tiež vypnúť jeho podržaním po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití opláchnite vložku masturbátora vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

POZOR! Vnútrotnú vložku vyjmete tak, že po odstránení ochranného krytu otočíte vstup v hornej časti proti smeru hodinových ručičiek, okamžite sa uvoľní a môžete ju pohodlne vytiahnuť.

Potom opatrne odklopte priesvitnú stredovú časť a vyberte vnútorný priehľadný textúrovaný rukáv.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesná je iba vložka masturbátora.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.