

FLESHLIGHT SLEEVE WARMER

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vyhrievacia tyč má veľmi jednoduché „ovládanie“.
- 2) USB kábel stačí pripojiť k adaptéru telefónu, počítaču alebo powerbanke. Ohrievanie signalizuje zelená LED dióda.
- 3) Teraz masturbátor nasadíte a nechajte ho nahrievať.
- 4) Masturbátor tyč zahreje za menej ako 5 minút na požadovanú teplotu približne 40 °C, maximálne však na 57 °C.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Nepoužívajte s masturbátorom, v ktorom je aplikovaný lubrikačný gél!

POHON A NABÍJANIE

Nabíjanie sa vykonáva pomocou kábla USB, ktorý je možné pripojiť k adaptéru telefónu, počítaču alebo k powerbanke. Pri napájaní svieti LED dióda zeleno.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Napájacia tyč vrátane napájacieho USB kábla.