

VIBRÁTOR GLOSSY SLIM PINK

Zapnutí/vypnutí vibrátoru:

- 1) Ve spodní části vibrátoru se nalézá kryt pro akumulátory typu AAA
- 2) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, uvedete vibrátor do provozu
- 3) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, vibrátor následně také vypnete

Údržba:

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čistící prostředek určený pro silikonové erotické pomůcky.

POZOR! - Voda se nesmí dostat do spodního krytu baterií, jelikož vibrátor není voděodolný.

Skladování:

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ A SILIKONOVÉ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon:

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA

Obsah balení:

Vibrátor