

VIBRÁTOR ANNE'S DESIRE DUAL PLEASURE WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME

Zapnutí/vypnutí vibrátoru:

1. Podržte tlačítko „power“ na vibrátoru po dobu 2 vteřin
2. Rozsvítí se LED diody a vibrátor se uvede do pohotovostního režimu
3. Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací
4. Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka „power“ po dobu 2 vteřin
5. Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vibrátor do pohotovostního režimu
6. Následným stisknutím prostředního tlačítka na hodinkách se symbolem kolečka po dobu 3 vteřin spustíte vibrace
7. Krátkými stisky měníte jednotlivé režimy
8. Krátkými stisky tlačítek se šipkami upravujete intenzitu síly vibrací
9. Při podržení tlačítka s kolečkem po dobu 2 vteřin vibrace pozastavíte
10. Vypnout vibrátor opět musíte tlačítkem na jeho těle

Údržba:

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čisticí prostředek určený pro silikonové erotické pomůcky.

Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná.

Skladování:

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon:

Vibrátor je poháněn jedním integrovaným Li-on akumulátorem, stejně jako náramek

Obsah balení:

Vibrátor, náramek, nabíjecí kabel