

SADA BIJOUX INDISCRETS INSTRUMENTS OF PLEASURE (VIBRAČNÍ PATRONA)



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 3 akumulátory typu LR44 (sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor zapnete a vypnete tlačidlom na spodnej strane krytu.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný tromi batériami LR44.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.