

MASTURBÁTOR PLAYBOY PLEASURE SOLO STROKER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením spodního tlačítka power na těle masturbátoru po dobu 2 vteřin jej zapnete. Přivítá vás rozsvícením LED diody a spustí se ihned režim sání.
- 2) Ten pozastavíte podržením vrchního tlačítka se symbolem spirály po dobu 2 vteřin.
- 3) Krátkým stiskem jej opět spustíte.
- 4) Krátkými stisky prostředního tlačítka se symbolem vlnky zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Pro pozastavení vibrací podržte tlačítko po dobu 2 vteřin.
- 6) Masturbátor pak vypnete opětovným podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek vytáhněte vložku z masturbátoru opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na výrobek může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.