

MASTURBÁTOR PLAYBOY PLEASURE SOLO STROKER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním spodného tlačidla power na tele masturbátora po dobu 2 sekúnd ho zapnete. Privíta vás rozsvietením LED diódy a spustí sa ihneď režim sania.
- 2) Ten pozastavíte podržaním vrchného tlačidla so symbolom špirály po dobu 2 sekúnd.
- 3) Krátkym stlačením ho opäť spustíte.
- 4) Krátkami stlačeniami prostredného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Pre pozastavenie vibrácií podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
- 6) Masturbátor potom vypnete opätovným podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití vyjmite vložku z masturbátora a opláchnite ju vlažnou vodou s mydlovým čistiacim prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na výrobok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.