

VIBRÁTOR PLAYBOY EVOLVED THE THRILL



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním stredného tlačidla približne 2 sekundy zapnete aj vypnete celý vibrátor.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami sa menia jednotlivé vibračné režimy.
- 3) Spodné tlačidlo so symbolom krivky slúži na ovládanie stimulátora klitorisu.
- 4) Tlačidlo so symbolom jazyka sa používa na ovládanie centrálnej oscilačnej časti vibrátora.
- 5) Každá funkcia ponúka 7 úrovní, ktoré volíte krátkymi stlačeniami zobrazených tlačidiel.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.