

Návod na použitie - Whoop-de-doo vibrátor

Nikdy nepredstierajte vzrušenie

whoop-de-doo®

Popis nástroja



C - magnetické nabíjacie kontakty

O vibrátore Whoop-de-doo a jeho dizajne Vibrátor Whoop-de-doo je erotická pomôcka, ktorá je vhodná pre každú ženu, ktorá si chce ešte viac užiť svoje intímne chvíle alebo spoločné chvíle s partnerom.

Tvar vibrátora bol navrhnutý tak, aby čo najviac rešpektoval ženské telo. Vďaka jedinečnej výrobnéj technológii je vibrátor Whoop-de-doo úplne hygienický a vodotesný a možno ho používať napríklad aj v sprche. Pre intenzívnejší zážitok sú v tele vibrátora tri vibračné motorčeky, takže vibrácie sú cítiť po celej jeho dĺžke. Špeciálna technológia umožňuje, aby bol celosilikónový vibrátor aj s tromi motormi prirodzene pružný, a tak sa lepšie prispôbil ľudskému telu a jeho potrebám. Vibrátor Whoop-de-doo je vyrobený z hypoalergénneho lekárskeho silikónu, ktorý sa na seba nelepí ako erotické pomôcky z gélu alebo latexu. Dokáže sa tiež veľmi rýchlo prispôbiť telesnej teplote. Vibrátor Whoop-de-doo má ideálnu veľkosť a tvar, ktoré spĺňajú ergonomické požiadavky.

Pred prvým použitím

Vyberte vibrátor z obalu vytiahnutím pásky. Pred prvým zapnutím je potrebné vibrátor najprv aktivovať a nabiť.

Nabíjanie

Vibrátor sa aktivuje a nabíja pripojením dodaného originálneho magnetického nabíjacieho kábla USB k nabíjaciemu kontaktom na tele zariadenia (C). Kábel musí byť pripojený elektródami čo najpresnejšie ku kontaktom na tele zariadenia - v prípade nekvalitného kontaktu nemusí nabíjanie prebiehať spoľahlivo. Elektrickú energiu je možné čerpať ako zo sieťovej nabíjacky s výstupom štandardu USB, tak napr. z USB portu počítača. Niektoré počítače však nemusia byť schopné dodať potrebné množstvo energie. Stavová svetivá dióda (LED) na tele vibrátora (B) indikuje ako vlastné zapnutie prístroja, tak aj stav nabíjania zabudovaného akumulátora. Počas nabíjania nie je umožnená prevádzka prístroja.

- 1) Aktivácia zariadenia: rozsvieti sa oranžová LED dióda, jeden motor za druhým zavibruje. Zariadenie je tak aktivované. Opäť pripojte nabíjací kábel a začnite nabíjať.



- 2) Zelená: batéria je nabitá



- 3) Pomaly blikajúca (T = 2 s) červená: batéria je takmer vybitá



- 4) Rýchle blikanie (T = 1 s) červená: batéria je úplne vybitá, pripojte nabíjačku



- 5) Rýchlo blikajúca oranžová farba (T = 0,5 s): zariadenie je prehriate, funkčnosť sa obnoví po ochladení



- 6) "Dýchajúca" červená farba: batéria sa nabíja



Pred prvým použitím zariadenia je potrebné nabiť batériu - z dôvodu bezpečnosti pri preprave sa vibrátor Whoop-de-doo dodáva takmer vybitý.

Na dosiahnutie optimálnej životnosti batérie sa odporúča po každom použití dobiť zabudovanú batériu.

Pred dlhším skladovaním je nutné akumulátor nabiť, počas skladovania je potom potrebné akumulátor dobiť približne každých šesť mesiacov - v opačnom prípade hrozí nadmerné nabitie akumulátora a jeho poškodenie!

Zapínanie a vypínanie

Pod silikónovú vrstvu je ukrytý inteligentný mechanizmus, ktorý možno ovládať dvoma tlačidlami (A) s vybranými symbolmi (+). Toto diskretné ovládanie je veľmi intuitívne a umožňuje používať vibrátor podľa hmatu.



Vibrátor sa zapína a vypína dlhým (cca 1 s) súčasným stlačením oboch tlačidiel (+). Pri prvom zapnutí sa vibrátor zapne v režime Easy baby s najnižšou frekvenciou a intenzitou. Pri ďalšom zapnutí sa nastavi na posledný použitý režim, a to aj s rovnakou intenzitou alebo frekvenciou vibrácií.


Ak chcete vibrátor vypnúť, dlho stlačte oba symboly (+) súčasne.

Intuitívne ovládanie


Okrem zapínania a vypínania sa tlačidlá používajú aj na výber jedného z troch režimov (pozri nasledujúcu kapitolu: **Tri režimy**) a na nastavenie intenzity alebo frekvencie vibrácií.



Ak chcete prejsť na ďalší režim, dlho stlačte tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho režimu, dlho stlačte tlačidlo. Potom môžete prechádzať výberom režimov dozadu a dopredu.



Ak chcete zvýšiť intenzitu alebo frekvenciu (zvýšiť tempo), opakovane stláčajte tlačidlo, kým nedosiahnete frekvenciu alebo intenzitu vibrácií, ktorá vám najviac vyhovuje. Ak chcete znížiť frekvenciu alebo intenzitu, opakovane stláčajte tlačidlo.




Tri režimy


- 1) **Easy Baby** - motorčeky pulzujú súčasne v danom rytme; pomocou tlačidiel a možno meniť frekvenciu



- 2) **Vlna** - synchronizované vibrácie motoriek "vlna"; tlačidlá a možno použiť na zmenu frekvencie.



- 3) **Oh My Whoop!** - všetky tri motory vibrujú súčasne; intenzitu vibrácií možno meniť pomocou tlačidiel a, intenzita nastavená v tomto režime sa zobrazí aj v iných režimoch, v ktorých je možné nastaviť iba frekvenciu.



Hygiena a odporúčania

Pred prvým a každým ďalším použitím vibrátor Whoop-de-doo dôkladne umyte pod tečúcou vlažnou vodou.

Odporúčame použiť mazivo Whoop-de-doo alebo iné mazivo na báze vody. Iné mazivá môžu narušiť silikónový povrch. Ak nosíte intímne šperky, odstráňte ich.

Údržba a skladovanie

Na údržbu vibrátora Whoop-de-doo používajte antibakteriálne mydlo a oplachujte ho pod tečúcou vodou. Na skladovanie používajte mäkký, priedušný, látkový obal (švajčiarsky + bavlnený). Prístroj uložte do suchého obalu.

Udržujte vibrátor Whoop-de-doo na chladnom a tmavom mieste.

a suché. Odporúčame ho dôkladne vyčistiť po každom použití. Pre bezproblémové nabíjanie by mali byť čisté najmä nabíjacie kontakty.

Skladujte a používajte vibrátor Whoop-de-doo pri teplote 10-35 °C. Ak bol prístroj vystavený teplotám mimo tohto rozsahu, je potrebné počkať, kým sa teplota prístroja vyrovná s teplotou okolia, potom je možné vibrátor Whoop-de-doo opäť nabíť a používať.

Varovanie!

! Nepoužívajte v kombinácii so silikónovými a olejovými mazivami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu silikónového povrchu zariadenia.

! Vyhnite sa kontaktu s agresívnymi chemikáliami obsahujúcimi alkohol, pretože by to mohlo poškodiť povrch zariadenia.

! Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho povrch poškodený alebo roztrhnutý.

! Neumývajte v umývačke riadu.

! Nepoužívajte iné prostriedky, ako je uvedené v návode.

! Vibrátor Whoop-de-doo nie je určený na análne použitie.

! Vibrátor Whoop-de-doo nie je detská hračka a mal by sa uchovávať mimo dosahu detí.

! Nenabíjajte vo vani, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

! Nenabíjajte, keď je mokrý.

! Nepoužívajte iné zdroje nabíjacieho prúdu ako nabíjačky alebo porty USB a iný nabíjací kábel ako originálny, ktorý je súčasťou dodávky.

! Pri dlhodobom používaní pri najvyššej intenzite sa vibrátor Whoop-de-doo môže zahriať, nie je to chyba zariadenia. Dlhodobé používanie pri najvyššej intenzite však môže viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu.

! Zabráňte pôsobeniu zdrojov tepla (kúrenie, sporák atď.) a priameho slnečného žiarenia.

! Po namočení vibrátora Whoop-de-doo ho nechajte vyschnúť, utrite kontakty.

! Zariadenie nikdy neskladujte mokré alebo vlhké.

! Zabráňte pádom a inému nadmernému zaťaženiu zariadenia.

! Ohýbajte vibrátor Whoop-de-doo maximálne o 20 stupňov, väčšie ohýbanie môže zariadenie mechanicky poškodiť.

! Na predĺženie životnosti batérie odporúčame vibrátor Whoop-de-doo pravidelne nabíjať.

Technické parametre

Whoop-de-doo vibrátor bol navrhnutý a zo zdravotne nezávadného materiálu vyrobený v Českej republike. Testované Štátnym zdravotným ústavom v Prahe, vývoj výrobku bol konzultovaný s gynekológmi.

materiál: hypoalergénny lekársky silikón

povrch: matný, saténový

veľkosť: dĺžka 190 mm, priemer 35 mm

Čas nabíjania: približne 120 minút do úplného nabitia; výdrž batérie po úplnom nabití: približne 150 minút v režime Wave

Používateľské rozhranie: 3 režimy vibrácií, možnosť voľby intenzity a frekvencie

elektrické parametre: napätie batérie 4,2 V

kapacita batérie: 700 mAh

nabíjacie napätie: 5 V, max. prúd 500 mA

Typická životnosť batérie: až 400 nabíjacích cyklov

Obsah balenia

- Whoop-de-doo vibrátor
- nabíjací kábel s konektorom USB
- látkový poťah (švajčiarsky + bavlna)
- návod na použitie
- osvedčenie o pôvode

Výrobca a distribútor

Anna Marešová designers s.r.o.
www.annamaresova.com

Certifikácia

