

KROUŽEK NA PENIS PRIMEROS VIBRAČNÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stisknutím tlačítka na špičce kroužku spustíte vibrace.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka na špičce kroužku vibrace vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vyjměte z kroužku patronu a opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační kroužek není **vodotěsný ani voděodolný**.

Proto pokud jej budete chtít čistit, vždy je potřeba vyjmout vibrační patronu!

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační kroužek je poháněn jednorázovou baterií.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek .