

KRÚŽOK NA PENIS PRIMEROS VIBRAČNÝ



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na špičke krúžku spustíte vibrácie.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla na špičke krúžku vibrácie vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití vyberte z krúžku patróna a opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom či utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je **vodotesný ani vodeodolný**. Preto pokiaľ ho budete chcieť čistiť, vždy je potrebné vybrať vibračnú patrónu!

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibračný krúžok je napájaný jednorazovou batériou.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok.