

MASÁŽNA HLAVICA FLAGRANTI LUXURY WAND 2V1



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním vrchného tlačidla so symbolom veľkej vlnky po dobu 3 sekúnd zapnete motor hlavice.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jeho jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Podržaním spodného tlačidla so symbolom menšej vlnky po dobu 3 sekúnd zapnete motor vibrátora.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jeho jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Motory potom vypnete opätovným podržaním príslušného tlačidla po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití produkt opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierakom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu a USB kábel na nabíjanie.