

Papilđu aizsardzības iesākām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, pakļošaš s trāsvāri ierīci (RCD). RCD ir jābūt nomānīdāt darba strāvai, kas nepārsniedz 30 mA. Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar savu uzstādītāju.

Pēc lietošanas neraujiet ar savas strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktakdas.

Apdegumu risks. Turiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā, it īpaši lietotāšnas laikā un tā atdziestot.

Pirms ierīces pievienošašas elektrotīklam pārlicētinietes, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam šūnu mājā.

Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Nelietojiet ierīci maksīgos matos/pārūkās.

Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam. Nekad neizmantojiet citu ražotāju pieredumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šāds pieredumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.

Netiniet elektrības vadu ap ierīci.

Pirms novietojat ierīci gaļabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.

Uzmanieties ierīces lietotāšnas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci tikai ar aukrtura, jo citas daļas ir karstas, un izvairieties no saskarses ar ādu.

Vienmēr novietojiet ierīci ar stāvību uz karstumizturīgas, stabilas, līdzēnas virsmas.

Karstās taisnošašas plātnes nedrīkst saskārties ar virsmu vai citu uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.

Nekad neapsēdīet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieļi vai drāņņu), kad tā ir karsta.

Izmantojiet ierīci tikai, lai ieviedotu sausus matus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.

Uzgaļbājiet taisnošašas plātnes tīras un brīvas no putekļiem un matu veidošašas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošašas produktiem.

Taisnošašas plātnēm ir parkārtjums. Šīs parkārtjums var samazināt nodomu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.

Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisā centram, ja nepieciešašas apskate vai remonts. Nekvalificētā personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.

Elektronmagnētiskā lauka (EMF)

Šis Philips ierīce atbilst vispārējiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektronmagnētiskā lauka radīšanu.

Otrretējā pārstrāde

-Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izveikt kopā ar parastiem sadzīvības atkritumiem (2012/19/EU). -Ievietojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atveidojamu elektroniku un elektronisko produktu atkritumiem. Par to ir jābūt pozitīvu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2. Sagatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.1 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.2 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.3 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.4 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.5 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

2.6 Izgatavošana lietotāšanai

1 Izņemiet ierīci no iepakojuma un kondicionēt un izgataviet ar fernu.

2 Izņemiet izstrādājumus izņemot pret karstumu un samērāliet matu ar lietu fernu.

3 Izņemiet tālruni tikai tad, kad jūs mati ir sausi un izņemiet gaļabāšanā ierīci, ja tā ir atvienota no elektrības tīkla. Izņemiet produktus, apsaucējot pret karstumu.

4 Pārbaudiet, vai ir atvērtas temperatūras režīmi, kas ir atļauti lietošanai, turpinās indikat, kas rādīs, ka ierīce ir gatava lietotāšanai.

5 Ja gaļabātes izmanto matu taisnošanā pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko temperatūru.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.

Jeżeli dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektrycznego w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.

Niebezpieczeństwo poparzenia. Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci, szczególnie podczas pracy i stygnięcia.

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.

Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.

Nie używaj urządzenia na sztywnych włosach.

Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.

Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips.

Wyczuwaj temperaturę włosów. Zawsze umieszczaj urządzenie na podstawie na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni.

Rozgrzane płytki grzejnic nie powinny dotykać blatu stołka ani innych łatwopalnych materiałów.

Nie dopuszczaj do zetknięcia się przewodu sieciowego z rozgrzanymi częściami urządzenia.

Włączone urządzenie trzymaj z dala od łatwopalnych substancji i przedmiotów.

Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).

Używaj urządzenia na suchych włosach.

Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dionie.

Nie bieżąco czysz płytki grzejne z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakiery, żelu). Nigdy nie używaj lakieru w połączeniu z innymi środkami.

Ażażá întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă nicodată suprafața sau alte materiale inflamabile.

Sau lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.

Nu acoperi nicodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.

Utilizează aparatul numai pe păr uscat.

Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.

Păstrează plăcile de încălzire curate și curățâ-le de praf și produse pentru coafat, precum spray sau gel. Nu folosi nicodată aparatul împreună cu produse de coafat.

Plăcile de încălzire dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.

Pentru control sau deparanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips.

Reparaarea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

Cămpuri magnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și regulamentele aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol însoțează că produsul nu poate fi reciclat împreună cu gunoii menajieri obișnuiți (2012/19/EU).

Utilizarea necorectă din partea ta pentru colectarea separată a produselor poate avea următoarele consecințe: Eliminarea corectă contribuie la prevenirea contaminării negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Pregătirea pentru utilizare

Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.

Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.

Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.

Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.

Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.

Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.

Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.

Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte.

Apucă doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.

Așază întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă nicodată suprafața sau alte materiale inflamabile.

Sau lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.

Nu acoperi nicodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.

Utilizează aparatul numai pe păr uscat.

Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.

Păstrează plăcile de încălzire curate și curățâ-le de praf și produse pentru coafat, precum spray sau gel. Nu folosi nicodată aparatul împreună cu produse de coafat.

Plăcile de încălzire dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.

Pentru control sau deparanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips.

Reparaarea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

Cămpuri magnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și regulamentele aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol însoțează că produsul nu poate fi reciclat împreună cu gunoii menajieri obișnuiți (2012/19/EU).

Utilizarea necorectă din partea ta pentru colectarea separată a produselor poate avea următoarele consecințe: Eliminarea corectă contribuie la prevenirea contaminării negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Pregătirea pentru utilizare

Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.

Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.

Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.

Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.

Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.

Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.

Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.

Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte.

Apucă doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.

Așază întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă nicodată suprafața sau alte materiale inflamabile.

Sau lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.

Nu acoperi nicodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.

Utilizează aparatul numai pe păr uscat.

Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.

Păstrează plăcile de încălzire curate și curățâ-le de praf și produse pentru coafat, precum spray sau gel. Nu folosi nicodată aparatul împreună cu produse de coafat.

Plăcile de încălzire dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.

Pentru control sau deparanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips.

Reparaarea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

Cămpuri magnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și regulamentele aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol însoțează că produsul nu poate fi reciclat împreună cu gunoii menajieri obișnuiți (2012/19/EU).

Utilizarea necorectă din partea ta pentru colectarea separată a produselor poate avea următoarele consecințe: Eliminarea corectă contribuie la prevenirea contaminării negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Pregătirea pentru utilizare

Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.

Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.

Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.

Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.

Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.

Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.

Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.

Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.

Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.

2.1 Pregătirea pentru utilizare
Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.
Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.
Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.
Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.
Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.
Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte.
Apucă doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.
Așază întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă nicodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
Sau lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
Nu acoperi nicodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
Utilizează aparatul numai pe păr uscat.
Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.
Păstrează plăcile de încălzire curate și curățâ-le de praf și produse pentru coafat, precum spray sau gel. Nu folosi nicodată aparatul împreună cu produse de coafat.
Plăcile de încălzire dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
Pentru control sau deparanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips.
Reparaarea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

2.2 Pregătirea pentru utilizare
Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.
Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.
Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.
Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.
Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.
Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte.
Apucă doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.
Așază întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă nicodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
Sau lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
Nu acoperi nicodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
Utilizează aparatul numai pe păr uscat.
Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.
Păstrează plăcile de încălzire curate și curățâ-le de praf și produse pentru coafat, precum spray sau gel. Nu folosi nicodată aparatul împreună cu produse de coafat.
Plăcile de încălzire dispun de un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
Pentru control sau deparanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips.
Reparaarea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

2.3 Pregătirea pentru utilizare
Spălați părul cu șampon și cu balsam și uscați-l.
Folosește un produs cu protecție termică și răpădăto-r părului cu funcție de protecție termică.
Folosește placa de îndreptat părul numai pe păr uscat.
Utilizatorul fiercilor (1) se recomandă să utilizeze produse de îngrijire capilare câlburii atunci când îți îndreptă părul.
Așază-l cu siguranță pe o suprafață plană și netedă.
Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la sursa de alimentare.
Nu utiliza nicodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul, întrucât poate fi extrem de fierbinte.
Apucă doar mânerul, deoarece celelalte