

# KRÚŽOK NA PENIS TOYJOY FLUTTER VIBRAČNÝ



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na bočnej strane patróny.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane patróny.

### ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

**POZOR!** Pred umytím vibračného krúžku vyberte patrónu s batériami!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je vodeodolný ani vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibračný krúžok je poháňaný dvoma akumulátormi typu LR41.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok a 4 náhradné akumulátory typu LR41.