

VIBRÁTOR EASYTOYS MAD RABBIT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Intenzitu vibrácií ovládate pomocou jedného tlačidla v spodnej časti, kedy vyberáte zo 7 režimov a 3 rýchlosti.
- 2) Krátkymi stlačeniami meníte režim vibrácií, dlhším podržaním tlačidla vibrátor zapnete / vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný tromi akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.