

VIBRÁTOR PANTHRA SHAKA WAND

Návod k použití:

- 1) Podržením tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin uvedete vibrátor do pohotovostního režimu
- 2) Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF měníte režim vibrací
- 3) Krátkými stisky tlačítka se šipkou nahoru posouváte úroveň síly na silnější vibrace, tlačítkem se šipkou dolů zase intenzitu ubíráte
- 4) Podržením tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin vibrátor vypnete

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost:

Vibrátor je voděodolný, tzn. že na něj může dopadat stříkající voda. Do vody se NESMÍ **PONOŘIT!**

Napájení:

Nabíjení akumulátorem, který je vestavěný a lze jej dobíjet díky přiloženému USB kabelu.

Obsah balení:

Vibrátor, taška na vibrátor a příslušenství, USB kabel