

VIBRÁTOR PANTHRA SHAKA WAND

Návod na použitie:

- 1) Podržaním tlačidla ON/OFF po dobu min. 3 sekúnd uvediete vibrátor do pohotovostného režimu
- 2) Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF meníte režim vibrácií
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla so šípkou nahor posúvate úroveň sily na silnejšie vibrácie, tlačidlom so šípkou nadol zase intenzitu uberáte
- 4) Podržaním tlačidla ON/OFF po dobu min. 3 sekúnd vibrátor vypnete

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia:

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť:

Vibrátor je vodeodolný, tzn. že naň môže dopadať striekajúca voda. Do vody sa NESMIE PONORIŤ!

Napájanie:

Nabíjanie akumulátorom, ktorý je vstavaný a je možné ho dobíjať vďaka priloženému USB káblu.

Obsah balenia:

Vibrátor, taška na vibrátor a príslušenstvo, USB kábel