

SADA LOVEBOXXX FIRST BACKDOOR (S)EXPERIENCE STARTER



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte víčko vibrační patrony a vložte baterii plusovým pólem směrem dovnitř.
- 2) Zašroubujte uzávěr a krátkým stiskem tlačítka na konci zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnutí provedete dlouhým podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít čistič erotických pomůcek, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale NESMÍTE jej do vody PONOŘIT! Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl vodotěsný.

LUBRIKACE

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn jedním akumulátorem typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.