

SADA LOVEBOXXX FIRST BACKDOOR (S)EXPERIENCE STARTER



OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte viečko vibračnej patróny a vložte batériu plusovým pólom smerom dovnútra.
- 2) Zaskrutkujte uzáver a krátkym stlačením tlačidla na konci zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnutie vykonáte dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Kolík je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Kolík je poháňaný jedným akumulátorom typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.