

ADVENTNÍ KALENDÁŘ LOVEBOXXX THE NAUGHTY AND NICE 2023



Návody pro vibrační a pulzační hračky



OVLÁDÁNÍ DAKOTA STIMULÁTOR

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „power“ přepínáte vibrační režimy.
- 3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 90 minut.



OVLÁDÁNÍ VIVA RABBIT VIBRÁTOR

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „power“ přepínáte vibrační režimy.
- 3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 90 minut.



OVLÁDÁNÍ MEAVE MINI WAND MASÁŽNÍ HLAVICE A VIBRÁTOR

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „power“ přepínáte vibrační režimy.
- 3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 90 minut.



OVLÁDÁNÍ VIVA BULLET VIBRÁTOR

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „power“ přepínáte vibrační režimy.
- 3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „power“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 60 minut.



OVLÁDÁNÍ LINA STIMULÁTOR

- 1) Pro zapnutí stiskněte tlačítko „M“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.
- 2) Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepínáte vibrační režimy.
- 3) Pro vypnutí stiskněte tlačítko „M“ po dobu 2 sekund, dokud hračka nezačne vibrovat.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení je cca 90 minut.

SKLADOVÁNÍ VŠECH POMŮCEK

Skladujte na suchém a tmavém místě, vyhybejte se přímému slunečnímu záření!