

ADVENTNÍ KALENDÁŘ LOVEBOXXX NAUGHTY & NICE 2025 (Sway párový vibrátor)



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd. Rozsvieti sa LED dióda a spustí sa prvý vibračný režim.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre vypnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 70 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

SHIVER

(Vibračný krúžok na penis)

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd. Rozsvieti sa LED dióda a spustí sa prvý vibračný režim.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre vypnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 60 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

LUNA

(Mini masážna hlavica)

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd. Rozsvieti sa LED dióda a spustí sa prvý vibračný režim.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre vypnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 60 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

TOUCH

(Stimulátor klitorisu)

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd. Rozsvieti sa LED dióda a spustí sa prvý vibračný režim.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre vypnutie stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

BLUSH WARMING RABBIT

(Vibrátor se stimulátorem klitorisu)

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý aktivujete/deaktivujete dvojitém stlačením tlačidla „ON/OFF“. LED dióda zabliká a produkt sa uvedie do pohotovostného režimu.
- 2) Pre zapnutie/vypnutie výrobku stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 4 sekúnd.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými programami.
- 4) Pre zapnutie/vypnutie funkcie nahrievania krátko stlačte spodné tlačidlo.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**
Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.
Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.
Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.