



CELIA



CHARISMATIC

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

Vibrating egg with remote control, 3 vibration speeds and 7 vibration rhythms. The vibrating egg is made of silicone, waterproof and USB-rechargeable, featuring a strong draw string and a removable bottom cap for charging. The remote is made of ABS with PU coating. A USB-pin cable to charge the vibrating egg and the remote is included. Single button operation on the vibrating egg. Long press to turn the device on, short press to change vibrations. The remote can be used when the vibrating egg is on. It has 2 buttons: a power button and a button to change the vibrations.

ES

Huevo vibrador con mando a distancia, 3 velocidades de vibración y 7 ritmos de vibración. El huevo vibrante está hecho de silicona, impermeable y recargable por USB, con una cuerda fuerte y una tapa inferior extraíble para cargar. El control remoto está hecho de ABS con revestimiento de PU. Se incluye un cable de clavija USB para cargar el huevo vibrador y el control remoto. Operación de un solo botón en el huevo vibrante. Mantenga presionado para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar las vibraciones. El control remoto se puede usar cuando el huevo vibrante está encendido. Tiene 2 botones: un botón de encendido y un botón para cambiar las vibraciones.

DE

Vibrationsei mit Fernbedienung, 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Vibrationsrhythmen. Das Vibrationsei besteht aus Silikon, ist wasserfest und über USB wieder aufladbar. Es verfügt über eine starke Zugseil und eine abnehmbare Bodenkappe zum Aufladen. Die Fernbedienung besteht aus ABS mit PU-Beschichtung. Ein USB-Pin-Kabel zum Laden des Vibrationseis und der Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Einknopfbedienung am Vibrationsei. Langes Drücken, um das Gerät einzuschalten, kurzes Drücken, um Vibratlonen zu ändern. Die Fernbedienung kann verwendet werden, wenn das vibrierende Ei eingeschaltet ist. Es hat 2 Tasten: eine Ein- / Aus-Taste und eine Taste zum Ändern der Vibratlonen.



FEATURES



PHTHALATE FREE

Art. 21805

IT

Ovulo vibrante con telecomando, 3 velocità di vibrazione e 7 ritmi di vibrazione. L'ovulo vibrante è realizzato in silicone, impermeabile e ricaricabile tramite USB, dotato di un robusto cordino e di un tappo inferiore rimovibile per la ricarica. Il telecomando è realizzato in ABS con rivestimento in PU. Un cavo USB-pin per caricare l'ovulo vibrante e il telecomando è incluso. Funzionamento con un solo pulsante sull'ovulo vibrante. Premere a lungo per accendere il dispositivo, premere brevemente per modificare le vibrazioni. Il telecomando può essere utilizzato quando l'uovo vibrante è acceso. Dispone di 2 pulsanti: un pulsante di accensione e un pulsante per modificare le vibrazioni.

FR

Oeuf vibrant avec télécommande, 3 vitesses de vibration et 7 rythmes de vibration. L'œuf vibrant est en silicium, étanche et rechargeable par USB, avec une corde de traction solide et un capuchon inférieur amovible pour le chargement. La télécommande est en ABS avec revêtement PU. Un câble à broche USB pour charger l'œuf vibrant et la télécommande est inclus. Fonctionnement à un seul bouton sur l'œuf vibrant. Appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour modifier les vibrations. La télécommande peut être utilisée lorsque l'œuf vibrant est allumé. Il dispose de 2 boutons: un bouton d'alimentation et un bouton pour modifier les vibrations.

PT

Ovo vibratório com controle remoto, 3 velocidades de vibração e 7 ritmos de vibração. O ovo vibratório é feito de silicone, à prova d'água e recarregável por USB, com um forte cordão e uma tampa inferior removível para carregar. O controle remoto é feito de ABS com revestimento de PU. Um cabo USB para carregar o ovo vibrante e o controle remoto está incluído. Operação de botão único no ovo vibrando. Pressione longamente para ligar o dispositivo, pressione rapidamente para alterar as vibrações. O controle remoto pode ser usado quando o ovo vibrando está ligado. Possui 2 botões: um botão liga / desliga e um botão para alterar as vibrações.