



EN

ES

DE

STACEY



ROMANCE

Lipstick shaped vibrator with hygienic cap, 3 vibration speeds and 7 vibration rhythms. This vibrator is made of silicone with gold coloured ABS decoration and is waterproof. The lipstick is velvety and slightly flexible. A USB-pin cable for charging is included.

Single button (1) operation: long press to put the vibrator on, short press to change vibrations.
To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (2).

FEATURES



Vibrador en forma de barra de labios con tapón higiénico, 3 velocidades de vibración y 7 ritmos de vibración. Este vibrador está fabricado en silicona con decoración ABS de color dorado y es resistente al agua. La barra de labios es aterciopelada y ligeramente flexible. Se incluye un cable de clavija USB para cargar.

Operación con un solo botón(1): presione prolongadamente para encender el vibrador, presione brevemente para cambiar las vibraciones.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe USB en la toma de carga (2).

Lippenstiftförmiger Vibrator mit Hygienekappe, 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Vibrationsrhythmen. Dieser Vibrator besteht aus Silikon mit goldfarbenem ABS-Dekor und ist wasserdicht. Der Lippenstift ist samtig und leicht flexibel. Ein USB-Pin-Kabel zum Aufladen ist im Lieferumfang enthalten.

Einknopfbedienung(1): langes Drücken, um den Vibrator einzuschalten, kurzes Drücken, um Vibrationen zu ändern.
Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (2).

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

IT

Vibratore a forma di rossetto con tappo igienico, 3 velocità di vibrazione e 7 ritmi di vibrazione. Questo vibratore è realizzato in silicone con decorazione in ABS color oro ed è impermeabile. Il rossetto è vellutato e leggermente flessibile. È incluso un cavo USB-pin per la ricarica.

Funzionamento a pulsante (1) singolo: premere a lungo per attivare il vibratore, premere brevemente per modificare le vibrazioni. Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (2).

FR

Vibromasseur en forme de rouge à lèvres avec capuchon hygiénique, 3 vitesses de vibration et 7 rythmes de vibration. Ce vibromasseur est en silicone avec une décoration en ABS couleur or et est étanche. Le rouge à lèvres est velouté et légèrement flexible. Un câble à broche USB pour le chargement est inclus.

Fonctionnement à un bouton (1): appuyez longuement pour mettre le vibrateur en marche, appuyez brièvement pour changer les vibrations. Pour charger: insérez doucement la fiche USB dans la prise de chargement (2).

PT

Vibrador em forma de batom com tampa higiénica, 3 velocidades de vibração e 7 ritmos de vibração. Este vibrador é feito de silicone com decoração ABS dourada e é à prova d'água. O batom é aveludado e ligeiramente flexível. Um cabo de pino USB para carregamento está incluído.

Operação de botão único (1): pressione e segure para colocar o vibrador, pressione rapidamente para alterar as vibrações. Para carregar: insira delicadamente o plugue USB no soquete de carregamento (2).

RU

Вибрационный шар Кегеля с беспроводным дистанционным управлением. Оба изготовлены из жидкого силикона и АБС, не содержат фталатов и латекса и на 100% безопасны для тела.

нажмите и удерживайте кнопку (1) на вибраторе, чтобы перевести его в режим ожидания, на который указывает световой индикатор. Короткое нажатие для запуска и переключения вибрации. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить вибратор. когда вибратор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку (2) включения / выключения на пульте дистанционного управления, чтобы перевести пульт в режим ожидания, на который указывает световой индикатор. Нажмите кнопку (3) с волной, чтобы начать и сдвинуть колебания. Нажмите и удерживайте кнопку волны, чтобы остановить вибрацию. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы выключить пульт.

Art. 21809