

DARČEKOVÁ SADA PRE ŽENY DREAM TOYS LOVE TO PLAY PLEASURE BOX

Návod



OVLÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Podržte tlačidlo na vibrátore približne 3 sekundy, aby ste ho zapli. Privíta vás krátka vibrácia a rozsvieti sa kontrolka LED.
- 2) Krátkymi stlačeniami toho istého tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla približne na 3 sekundy.

OVLÁDANIE VIBRAČNÝCH PATRÓN

- 1) Odskrutkujte viečko kazety a odstráňte poistky.
- 2) Následným krátkym stlačením zapnete a meníte vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnite ich podržaním tlačidla na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobky opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

Patróny sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Patróny sú napájané dvoma batériami typu 3 x LR44 a 1 x AAA. Odporúčame používať alkalické AAA batérie alebo dobíjacie batérie pre väčšiu výdrž.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.