

VIBRÁTOR DREAM TOYS PULZ MORGAN UP & DOWN DUO



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie vibrátora stlačte krátko horné tlačidlo „power“. Zapnutie vám potvrdí rozsvietením LED diódy a uvedie sa tak do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom „vlnovky“ prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre vypnutie vibrácií stlačte tlačidlo so symbolom „vlnovky“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 4) Pre zapnutie funkcie prírazu stlačte krátko prostredné tlačidlo so symbolom „šípok“.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „šípok“ prepínate medzi jednotlivými režimami.
- 6) Pre vypnutie funkcie prírazu stlačte krátko tlačidlo so symbolom „šípok“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 7) Vibrátor vypnete krátkym stlačením tlačidla „power“.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 100 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.