



19 CM | 7.5 INCH



Twin Toned Duo

Art. 22270

EN

Your new toy comes with a USB-pin cable. The toy is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR
To turn on the vibrator, Shortly press the power button (1). It is immediately in stand-by mode and a LED light is on.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION
As soon as the vibrator is turned on, it immediately starts to vibrate. Shortly press the lower button (2) to cycle through the vibrations.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR
To turn the vibrator off, shortly press the power button (1). The LED light will be off.

HOW TO CHARGE:
Gently insert the USB-pin into the charging socket (3). It takes 100 minutes to fully charge the vibrator. Once fully charged the play time is 80 minutes at the lowest speed and 60 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

EN

Product material: Silicone + ABS

PHTHALATE FREE

Body safe
IPX6 Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution
This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
dream-toys.com
info@dream-toys.com

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB de pin. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER
Para encender el vibrador, pulsa brevemente el botón de encendido (1). Entrará directamente en modo de espera y se encenderá la luz LED.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN
Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGAR
Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR
Inserta cuidadosamente el USB-pin en el orificio de carga (2). El LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua. La carga completa tarda 100 minutos. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 80 minutos en la velocidad más baja y 60 minutos en la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR
Recomendamos encarecidamente limpiar tu toy después de cada uso con un limpiador para juguetes sin alcohol. Los limpiadores para juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y aseguran que las bacterias se eliminen

ES

por completo. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, prolongas la vida útil de tu toy. Rocía tu toy con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu toy esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS

PHTHALATE FREE

Seguro para el cuerpo
IPX6 – Apto para usar en la ducha

NO USAR CON LUBRICANTE DE SILICONA

Advertencia
Este producto no está destinado para uso terapéutico. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se recomienda un uso prolongado o frecuente.

DE

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Pin-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Toy vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN
Um den Vibrator einzuschalten, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1). Er befindet sich sofort im Standby-Modus und die LED-Leuchte geht an.

VIBRATION ÄNDERN
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED erlischt.

AUFLADEN
Stecken Sie den USB-Pin vorsichtig in die Ladebuchse (2). Die LED-Anzeige blinkt, sobald der Vibrator geladen wird. Wenn der Vibrator vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 100 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebsdauer 80 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 60 Minuten auf der höchsten Stufe.

REINIGUNG
Wir empfehlen dringend, Ihr Toy nach jeder Benutzung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch hautfreundlich und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugen Sie

DE

Infektionen vor und sorgen für Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Toys! Sprühen Sie Ihr Toy mit dem Toy Cleaner ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Toy vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Produktmaterial: Silikon + ABS

PHTHALATE FREE

Körpersicher
IPX6 – Geeignet für die Verwendung unter der Dusche

NICHT MIT SILIKONBASIERTEM Gleitmittel verwenden

Warnhinweis
Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es darf nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut verwendet werden. Ein langfristiger oder häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

IT

Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB-pin. Il vibratore è già parzialmente carico, ma ti consigliamo di caricare completamente il tuo toy prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERLO
Per accendere il vibratore, premi brevemente il pulsante di accensione (1). Entrerà immediatamente in modalità standby e si accenderà il LED.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE
Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME SPEGNERLO
Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE
Inserisci delicatamente il cavo USB-pin nel foro di ricarica (2). Il LED lampeggerà mentre il vibratore si sta caricando. Quando il vibratore è completamente carico, il LED rimarrà acceso in modo stabile. La carica completa richiede 100 minuti. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 80 minuti alla velocità più bassa e 60 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE
Consigliamo vivamente di pulire il tuo toy dopo ogni utilizzo con un pulitore per giocattoli senza alcool. I pulitori per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono l'eliminazione completa dei batteri. In



19 CM | 7.5 INCH



by
dt
dreamtoys



Twin Toned Duo

Art. 22270

IT

questo modo preveni infezioni e curi la tua igiene intima. Inoltre, prolunghi la durata del tuo toy!
Spruzza il pulitore sul tuo toy e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando il toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una bustina per riporlo.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

PHthalate FREE

Sicuro per il corpo
IPX6 – Adatto all'uso sotto la doccia

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE

Avvertenza

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato o frequente non è consigliato.

FR

Votre nouveau vibromasseur est fourni avec un câble USB-pin. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le vibromasseur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1). Il passe immédiatement en mode veille et le voyant LED s'allume.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un mode de vibration à un autre.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Insérez délicatement le câble USB-pin dans le trou de charge (2). Le voyant LED clignote pendant que le vibromasseur se charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu. La charge complète prend 100 minutes. Une fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 80 minutes à la vitesse la plus basse et de 60 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de nettoyer votre toy après chaque utilisation avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Les nettoyants pour jouets

FR

sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de prendre soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre toy ! Vaporisez votre toy avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre toy est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PHthalate FREE

Sécuritaire pour le corps
IPX6 – Convient pour une utilisation sous la douche

NE PAS UTILISER AVEC UN LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Avvertissement

Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Il ne doit pas être utilisé sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée ou fréquente n'est pas recommandée.

PT

O seu novo vibrador vem com um cabo USB-pin. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.

COMO LIGAR

Para ligar o vibrador, pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1). Ele entra imediatamente em modo de espera e o LED acende.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1) para alternar entre os diferentes padrões de vibração.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED se apagará.

COMO CARREGAR

Insira cuidadosamente o USB-pin no orifício de carregamento (2). O LED piscará enquanto o vibrador estiver carregando. Quando o vibrador estiver totalmente carregado, o LED permanecerá aceso de forma contínua. O carregamento completo leva 100 minutos. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 80 minutos na velocidade mais baixa e 60 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar o seu toy após cada uso com um limpador de brinquedos sem álcool. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa de bactérias. Dessa forma, você

PT

previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, isso prolonga a vida útil do seu toy!
Borrife o limpador sobre o toy e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o toy estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em uma bolsa de armazenamento.

Material do produto: Silicone + ABS

PHthalate FREE

Seguro para o corpo
IPX6 – Adequado para uso no chuveiro

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Aviso

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser usado em pele inchada ou inflamada. O uso prolongado ou frequente não é recomendado.

RU

Ваш новый вибратор поставляется с USB-пин-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Чтобы включить вибратор, коротко нажмите кнопку питания (1). Он сразу перейдет в режим ожидания, и загорится светодиод.

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ

Кратко нажимайте кнопку включения/выключения (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиод погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Аккуратно вставьте USB-пин в зарядное отверстие (2). Светодиод будет мигать, пока вибратор заряжается. Когда вибратор полностью зарядится, светодиод будет гореть непрерывно. Полная зарядка занимает 100 минут. После полной зарядки время работы составляет 80 минут на самой низкой скорости и 60 минут на самой высокой скорости.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем очищать ваш игрушку после каждого использования с помощью средства для чистки игрушек без спирта. Эти

RU

средства дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и заботиться о вашей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки!
Распылите средство на игрушку и протрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить её в мешочке для хранения.

Материал продукта: Силикон + ABS

PHthalate FREE

Безопасно для тела
IPX6 – Подходит для использования в душе

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СИЛИКОНОВЫМ СКОЛЬЗЯЩИМ ГЕЛЕМ

Предупреждение

Этот продукт не предназначен для терапевтического использования. Не следует использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное или частое использование не рекомендуется.