



Pocket wand with 3 speeds + 7 vibration patterns
Your new vibrator comes with a USB-pin cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.
HOW TO TURN OFF
To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-pin into the charging socket (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 60 minutes

at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6-Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Varita de bolsillo con 3 velocidades + 7 patrones de vibración
Tu nuevo vibrador viene con un cable con pin USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER

Para encender el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una vez encendido, una luz LED se encenderá y el vibrador comenzará inmediatamente.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN
Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para cambiar entre los patrones de vibración.

CÓMO APAGAR

Para apagar el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el pin USB en el puerto de carga (2). Una luz LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma continua. Tarda 90 minutos en cargarse

completamente. Una vez cargado, el tiempo de uso es de 60 minutos a la velocidad más baja y de 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso.

Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan la eliminación completa de bacterias. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. ¡Además, prolonga la vida útil de tu juguete!

Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio sin pelusa. Cuando esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Hecho de silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 - Apto para la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

Pocket-Wand mit 3 Geschwindigkeiten + 7 Vibrationsmustern
Dein neuer Vibrator wird mit einem USB-Pin-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Toy vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Um den Vibrator einzuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Einschalten leuchtet eine LED-Anzeige und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Vibrator auszuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erlischt.

AUFLADEN

Stecke den USB-Pin vorsichtig in die Ladebuchse (2). Eine LED-Anzeige blinkt, während der Vibrator geladen wird. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Es dauert 90 Minuten, um das Gerät vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Nutzungsdauer 60

Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit und 45 Minuten bei der höchsten Geschwindigkeit.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Toy nach jeder Verwendung mit einem alkoholfreien Toyreiniger zu reinigen. Toyreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugst du Infektionen vor und achtest auf deine Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Toys!

Sprühe dein Toy mit dem Reiniger ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn dein Toy vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpervertäglich
IPX6 – Duschgeeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Mini wand con 3 velocità + 7 modalità di vibrazione
Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo con pin USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma ti consigliamo di caricare completamente il tuo toy prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE

Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Una volta acceso, una luce LED si illuminerà e il vibratore inizierà immediatamente a funzionare.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per passare tra le modalità di vibrazione.

COME SPEGNERE

Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. La luce LED si spegnerà.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il pin USB nella porta di ricarica (2). Una luce LED lampeggerà mentre il vibratore è in carica. Una volta completamente carico, la luce LED rimarrà accesa in modo continuo. Ci vogliono 90 minuti per una ricarica completa. Una volta

carico, il tempo di utilizzo è di 60 minuti alla velocità più bassa e di 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo toy con un detergente per toy senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per toy sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri.

In questo modo preveni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la durata del tuo toy! Spruzza il tuo toy con il detergente e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una borsa per la conservazione.

Fatto di silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Mini wand avec 3 vitesses + 7 modes de vibration
Votre nouveau vibromasseur est fourni avec un câble à broche USB. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le vibromasseur, maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes. Une fois allumé, une lumière LED s'allume et le vibromasseur démarre immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour passer d'un mode de vibration à un autre.

COMMENT ÉTEINDRE

Pour éteindre le vibromasseur, maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes. La lumière LED s'éteint.

COMMENT CHARGER

Insérez délicatement la broche USB dans le port de charge (2). Une lumière LED clignote pendant la charge du vibromasseur. Une fois complètement chargé, la lumière LED reste allumée en continu. Il faut 90 minutes pour une charge complète. Une fois

chargé, le temps d'utilisation est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. De cette façon, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le conserver dans un sac de rangement.

Fabriqué en silicone / ABS
Sans danger pour le corps
IPX6 - Compatible avec la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

