



Wave Buzzer

Art. 22284

Anal plug with removeable and rechargeable bullet. Your new plug comes with a USB-pin cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator plug press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the plug, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-pin into the charging socket (2). A LED light is flashing once the vibrator plug is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 75 minutes

at the lowest speed and 60 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 - Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Plug anal con bala extraíble y recargable. Tu nuevo plug viene con un cable USB-pin. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER

Para encender el plug vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una vez encendido, se iluminará un LED y el vibrador comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN
Presiona brevemente el botón de encendido (1) para cambiar entre los patrones de vibración.

CÓMO APAGAR
Para apagar el plug, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. El LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el USB-pin en el puerto de carga (2). El LED parpadea mientras el plug vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua. La carga completa tarda 90 minutos. Una vez cargado, el tiempo de uso es de 75 minutos

a la velocidad más baja y 60 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete después de cada uso con un limpiador para juguetes sin alcohol. Los limpiadores son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran la eliminación completa de bacterias. Esto previene infecciones y cuida tu higiene íntima. Además, prolonga la vida útil de tu juguete. Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Fabricado en Silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 – Resistente a la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

Analplug mit herausnehmbarem und wiederaufladbarem Bullet. Dein neuer Plug wird mit einem USB-Pin-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Spielzeug vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Um den Vibrator-Plug einzuschalten, halte die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN
Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN
Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Stecke vorsichtig den USB-Pin in die Ladebuchse (2). Die LED blinkt, während der Vibrator-Plug lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, bleibt die LED dauerhaft leuchten. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 75 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit und

60 Minuten bei der höchsten Geschwindigkeit.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für eine gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 – Duschfest

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Plug anale con bullet vibrante rimovibile e ricaricabile. Il tuo nuovo plug viene fornito con un cavo USB-pin. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE

Per accendere il plug vibrante, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Quando è acceso, si accenderà un LED e il vibratore partirà immediatamente.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME SPEGNERE

Per spegnere il plug, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il USB-pin nella porta di ricarica (2). Il LED lampeggia mentre il plug vibrante si sta caricando. Una volta completamente carico, il LED rimarrà acceso in modo continuo. La ricarica completa richiede 90 minuti. Una volta carico, il

tempo di utilizzo è di 75 minuti alla velocità più bassa e 60 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo dopo ogni utilizzo con un detergente per sex toys senza alcol. I detergenti sono delicati sulla pelle e assicurano la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono infezioni e si mantiene una buona igiene intima. Inoltre, prolunga la vita del tuo giocattolo. Spruzza il giocattolo con il detergente e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una bustina.

Fatto di Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 – Resistente alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Plug anal avec bullet amovible et rechargeable. Votre nouveau plug est livré avec un câble USB-pin. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le plug vibrateur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. Une fois allumé, une LED s'allume et le vibromasseur démarre immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour parcourir les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Pour éteindre le plug, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. La LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Insérez délicatement la broche USB dans le port de charge (2). La LED clignote pendant que le plug vibrateur se charge. Une fois complètement chargé, la LED reste allumée en continu. La charge complète prend 90 minutes. Une fois chargé, le temps d'utilisation est de 75 minutes à la vitesse la plus basse et de 60 minutes à la vitesse la

plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de nettoyer votre jouet après chaque utilisation avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Ces nettoyants sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de maintenir une bonne hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie du jouet. Vaporisez le jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Une fois complètement sec, il est préférable de le ranger dans une pochette de rangement.

Fabriqué en Silicone / ABS
Sans danger pour le corps
IPX6 – Résistant à la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT	PT	RU	RU	NL	NL	CZ	CZ	PL	PL	UA	UA	
Plug anal com bullet removível e recarregável. Seu novo plug vem com um cabo USB-pin. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente seu brinquedo antes do primeiro uso.	baixa e 60 minutos na mais alta.	Анальная пробка со съёмной и перезаряжаемой вибропулей. Ваш новый плаг поставляется с USB-pin кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.	и 60 минут на максимальной. <i>КАК ОЧИСТИТЬ</i> Мы настоятельно рекомендуем очищать игрушку после каждого использования с помощью средства для очистки игрушек без спирта. Эти средства деликатны для кожи и полностью удаляют бактерии. Это предотвращает инфекции и обеспечивает гигиену интимной зоны. Кроме того, это продлевает срок службы игрушки. Распылите средство на игрушку и протрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше хранить её в мешочке для хранения.	Anaal Plug met uitneembare en oplaadbare bullet. Je nieuwe plug wordt geleverd met een USB-pin kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy vóór het eerste gebruik volledig op te laden.	speeltijd 75 minuten op de laagste stand en 60 minuten op de hoogste stand.	REINIGEN We raden sterk aan om je toy na elk gebruik te reinigen met een toy cleaner zonder alcohol. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Zo voorkom je infecties en zorg je goed voor je intieme hygiëne. Bovendien verlengt dit de levensduur van je toy. Spray je toy in met de toy cleaner en veeg deze droog met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je deze het beste opbergen in een opbergzakje.	Anální kolík s výjímatelnou a nabíjecí vibrační kulkou. Váš nový kolík je dodáván s USB-pin kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.	Korek analny z wyjmowaną i ładowaną kulką wibrującą. Twój nowy korek jest dostarczany z kablem USB-pin. Wibrator jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.	60 minut przy najwyższej prędkości.	Анальна пробка зі знімною та перезаряджуваною кулею-вібратором. Ваш новий плаг постачається з USB-pin кабелем. Вібратор уже частково заряджений, проте рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.	становить 75 хвилин на найнижчий швидкості та 60 хвилин на найвищий швидкості.	
COMO LIGAR Para ligar o plug vibrador, pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. Uma vez ligado, um LED acende e o vibrador inicia imediatamente.		КАК ВКЛЮЧИТЬ Чтобы включить виброплаг, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. После включения загорится светодиод, и вибратор начнёт работать сразу.		INSCHAKELEN Om de vibratorplug in te schakelen, houd je de aan/uitknop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra deze is ingeschakeld, brandt het LED-lampje en start de vibrator direct.		ZAPNUTÍ Pro zapnutí vibračního kolíku stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED kontrolka a vibrátor se okamžitě spustí.	WŁĄCZANIE Aby włączyć korek wibracyjny, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1), aby przetestować działanie. Po włączeniu zapali się dioda LED, a wibrator natychmiast zacznie działać.	ZMIANA WIBRACJI Krótko naciśnij przycisk zasilania (1), aby przełączać się między różnymi trybami wibracji.		ЗМІНА ВІБРАЦІЙ Коротко натисніть кнопку живлення (1), щоб перемикати режими вібрації.		
COMO ALTERAR A VIBRAÇÃO Pressione brevemente o botão de energia (1) para alternar entre os padrões de vibração.		КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ Кратко нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между режимами вибрации.		DE VIBRATIE VERANDEREN Druk kort op de aan/uitknop (1) om door de verschillende vibratiepatronen te schakelen.		ZMĚNA VIBRACÍ Krátkým stisknutím tlačítka napájení (1) přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.	WYŁĄCZANIE Aby wyłączyć korek, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.	Wykonane z Silikon / ABS Bezpieczny dla ciała IPX6 – odpowiedni do użytku pod prysznicem		ЗМІНА ВІБРАЦІЙ Коротко натисніть кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. LED-індикатор згасне.		
COMO DESLIGAR Para desligar o plug, pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. O LED se apagará.		КАК ВЫКЛЮЧИТЬ Чтобы выключить плаг, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиод погаснет.		UITSCHAKELEN Om de plug uit te schakelen, houd je de aan/uitknop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.		NABÍJENÍ Opatrně vložte USB-pin do nabíjecího konektoru (2). LED kontrolka během nabíjení bliká. Jakmile je vibrátor plně nabitý, LED kontrolka svítí nepřetržitě. Úplné nabití trvá 90 minut. Po plném nabití je doba používání 75 minut při nejnižší rychlosti	ŁADOWANIE Delikatnie włóż końcówkę USB-pin do gniazda ładowania (2). Podczas ładowania dioda LED miga. Po pełnym naładowaniu dioda LED świeci światłem ciągłym. Pełne naładowanie trwa 90 minut. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi 75 minut przy najniższej prędkości oraz	Wykonane z Silikon / ABS Bezpieczny dla ciała IPX6 – odpowiedni do użytku pod prysznicem		ЗАРЯДЖАННЯ Обережно вставте USB-pin у роз'єм для заряджання (2). Під час заряджання LED-індикатор блимає. Після повного заряджання LED-індикатор світитись безперервно. Повне заряджання триває 90 хвилин. Після повного заряджання час роботи	Матеріал продукту Силікон / ABS Безпечний для тіла IPX6 – підходить для використання в душі	Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.