



Rechargeable vibrator with a curved tip for G-spot stimulation.

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 60 minutes to fully

charge. Once fully charged, the play time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 - Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Vibrador recargable con punta curva para la estimulación del punto G. Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER

Para encender el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una vez encendido, la luz LED se ilumina y el vibrador comienza a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido (1) para alternar entre los patrones de vibración.

CÓMO APAGAR

Para apagar el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). La luz LED parpadea mientras se está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma continua. Se tarda 60 minutos en cargar

completamente. Una vez cargado, el tiempo de uso es de 70 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar tu juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y eliminan completamente las bacterias. De este modo se previenen infecciones y se mantiene una buena higiene íntima. Además, se prolonga la vida útil del juguete. Rocía el juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando el juguete esté completamente seco, guárdalo preferiblemente en una bolsa de almacenamiento.

Fabricado en Silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 Resistente a la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

Aufladbarer Vibrator mit gebogener Spitze zur G-Punkt-Stimulation. Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

SO SCHALTEN SIE EIN

Um den Vibrator einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED und der Vibrator beginnt sofort zu arbeiten.

SO ÄNDERN SIE DIE VIBRATION

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

SO SCHALTEN SIE AUS

Um den Vibrator auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED erlischt.

SO LADEN SIE DAS GERÄT AUF

Platzieren Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf den magnetischen Kontaktpunkten des Geräts (2). Die LED blinkt während des Ladevorgangs. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Ladezeit beträgt 60 Minuten. Nach

vollständiger Aufladung beträgt die Nutzungsdauer 70 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 45 Minuten auf der höchsten Stufe.

SO REINIGEN SIE DAS GERÄT

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und entfernen alle Bakterien vollständig. Auf diese Weise werden Infektionen verhindert und die intime Hygiene wird gewährleistet. Außerdem verlängert es die Lebensdauer des Spielzeugs. Sprayen Sie das Spielzeug mit dem Cleaner ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn das Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 Duschfest

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Vibratore ricaricabile con punta curva per la stimolazione del punto G. Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERLO

Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Una volta acceso, il LED si illumina e il vibratore inizia immediatamente a funzionare.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi modelli di vibrazione.

COME SPEGNERLO

Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Il LED si spegne.

COME CARICARLO

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (2). Il LED lampeggia durante la carica. Una volta completamente carico, il LED rimane acceso in modo continuo.

Il tempo di carica completo è di 60 minuti. Una volta carico, il tempo di utilizzo è di 70 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRLO

Raccomandiamo vivamente di pulire il tuo giocattolo dopo ogni utilizzo con un pulitore per sex toy senza alcool. I pulitori per sex toy sono delicati sulla pelle e rimuovono completamente i batteri. In questo modo si prevengono infezioni e si mantiene una buona igiene intima. Inoltre, si prolunga la vita del giocattolo. Spruzza il giocattolo con il pulitore e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, conservalo preferibilmente in una bustina.

Fatto di Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 Resistente alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en

Vibromasseur rechargeable avec embout incurvé pour la stimulation du point G. Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Une fois allumé, le voyant LED s'allume et le vibromasseur commence immédiatement à fonctionner.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Pour éteindre le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant LED s'éteint.

COMMENT CHARGER

Connectez délicatement le câble USB magnétique aux points de contact magnétiques de l'appareil (2). Le voyant LED clignote pendant la charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en

continu. Le temps de charge complet est de 60 minutes. Une fois chargé, le temps d'utilisation est de 70 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de nettoyer votre jouet après chaque utilisation avec un nettoyeur pour jouets sans alcool. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et éliminent complètement les bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de maintenir une bonne hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie du jouet. Vaporisez le jouet avec le nettoyeur et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque le jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Fabriqué en Silicone / ABS
Sûr pour le corps
IPX6 Résistant à la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT	PT	RU	RU	NL	NL	CZ	CZ	PL	PL	UA	UA
Vibrador recarregável com ponta curva para estimulação do ponto G. O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.	é de 60 minutos. Uma vez carregado, o tempo de uso é de 70 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.	Перезаряжаемый вибратор с изогнутым кончиком для стимуляции точки G. Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.	время работы составляет 70 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой.	Oplaadbare vibrator met gebogen top voor G-spot stimulatie. Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om het speeltje vóór het eerste gebruik volledig op te laden.	volledig op te laden. Na volledig opladen bedraagt de gebruikstijd 70 minuten op de laagste stand en 45 minuten op de hoogste stand.	Nabíjecí vibrátor se zakřivenou špičkou pro stimulaci bodu G. Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.	ČISTĚNÍ Důrazně doporučujeme po každém použití vyčistit hračku čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto čistící prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc tím prodloužíte životnost vaší pomůcky. Nastříkejte čistící prostředek na pomůcku a osušte ji čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je pomůcka zcela suchá, doporučuje se ji uložit do úložného sáčku.	Wibrator z możliwością ładowania z zakrzywioną końcówką do stymulacji punktu G. Twój nowy wibrator jest wyposażony w magnetyczny kabel USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy jego pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.	minut. Po naładowaniu czas pracy wynosi 70 minut na najniższej prędkości oraz 45 minut na najwyższej prędkości.	Перезаряджуваний тонкий вібратор із вигнутим кінчиком для стимуляції точки G. Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, однак рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.	70 хвилин на найнижчій швидкості та 45 хвилин на найвищій швидкості.
COMO LIGAR Para ligar o vibrador, mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos. Uma vez ligado, o LED acende e o vibrador começa a funcionar imediatamente.	COMO LIMPAR Recomendamos fortemente limpar o seu brinquedo após cada uso com um limpador de brinquedos sem álcool. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e eliminam completamente as bactérias. Isso previne infecções e mantém uma boa higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do brinquedo. Borrife o brinquedo com o limpador e seque com um pano limpo e sem fiapos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em um saco de armazenamento.	КАК ВКЛЮЧИТЬ Чтобы включить вибратор, удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. После включения загорится светодиод, и вибратор начнет работать сразу.		INSCHAKELEN Om de vibrator in te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het LED-lampje branden en begint de vibrator direct te werken.		ZAPNUTÍ Pro zapnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED kontrolka a vibrátor se okamžitě spustí.		WŁĄCZANIE Aby włączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu zapali się dioda LED. A wibrator natychmiast zacznie działać.		УВІМКНЕННЯ Щоб увімкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Після увімкнення загориться світлодіодний індикатор, і вібратор одразу почне працювати.	ОЧИЩЕННЯ Наполегливо рекомендуємо очищати виріб після кожного використання засобом для очищення інтимних іграшок без вмісту алкоголю. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Це допомагає запобігти інфекціям і підтримувати інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби виробу. Розпиліть очищувальний засіб на виріб і витріть його насухо чистою безворсовою тканиною. Коли виріб повністю висохне, зберігайте його в спеціальному мішечку.
COMO MUDAR A VIBRAÇÃO Pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1) para alternar entre os diferentes modos de vibração.		КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ Кратковременно нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.		DE VIBRATIE WIJZIGEN Druk kort op de aan/uit-knop (1) om door de verschillende vibratiestanden te schakelen.		ZMĚNA VIBRACÍ Krátce stiskněte tlačítko napájení (1) pro přepínání mezi vibračními režimy.		ZMIANA WIBRACJI Krótco naciśnij przycisk zasilania (1), aby przełączać między trybami wibracji.		ЗМІНА РЕЖИМІВ ВІБРАЦІЇ Коротко натисніть кнопку живлення (1), щоб перемикати режими вібрації.	Матеріал продукту Силікон / ABS Безпечний для тіла IPX6 – підходить для використання в душі
COMO DESLIGAR Para desligar o vibrador, mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos. O LED apagará.		КАК ВЫКЛЮЧИТЬ Чтобы выключить вибратор, удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиод погаснет.	из силикона и силикон / ABS Безопасно для тела IPX6 Водостойкость (подходит для душа)		Gemaakt van Siliconen / ABS Veilig voor het lichaam IPX6 – geschikt voor gebruik onder de douche			WYŁĄCZANIE Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.		ВІМКНЕННЯ Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.	ЗАРЯДЖАННЯ Обережно під'єднайте магнітний USB-конектор до магнітних контактних точок пристрою (2). Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає. Після повного заряджання індикатор світитиметься безперервно. Повне заряджання триває 60 хвилин. Після повного заряджання час роботи становить
Conecte cuidadosamente o conector USB magnético nos pontos de contato magnéticos do dispositivo (2). O LED pisca durante o carregamento. Uma vez totalmente carregado, o LED permanece aceso continuamente. O tempo total de carregamento	Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.	КАК ЗАРЯДИТЬ Аккуратно подключите магнитный USB-разъем к магнитным контактам устройства (2). Светодиод мигает во время зарядки. Когда устройство полностью зарядится, светодиод горит постоянно. Полная зарядка занимает 60 минут. После полной зарядки	Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспаленной коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.	OPLADEN Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (2). Het LED-lampje knippert terwijl de vibrator wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt het LED-lampje continu. Het duurt 60 minuten om	Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.	Jemně přiložte magnetický USB konektor na magnetické kontaktní body zařízení (2). Během nabíjení LED kontrolka bliká. Po úplném nabití bude LED kontrolka svítit nepřetržitě. Plně nabití trvá 60 minut. Po plném nabití je doba používání 70 minut při nejvyšší rychlosti a 45 minut při nejnižší rychlosti.	Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zánícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.	Delikatnie podłącz magnetyczny konektor USB do magnetycznych punktów styku urządzenia (2). Podczas ładowania dioda LED miga. Po pełnym naładowaniu dioda LED świeci światłem ciągłym. Nie używać z lubrykantem silikonowym.	Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwale i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.		