

# STIMULÁTOR KLITORisu

## VUSH POP SWISH



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Stimulátor zapnete stiskem tlačítka "V" po dobu cca 3 vteřin.
- 2) Vibrační a pulzační rytmy přepínáte krátkými stisky tlačítka.
- 3) Kroužek vypněte stiskem tlačítka "V" po dobu cca 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabité, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabité LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte oddeleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení najeznete stimulátor klitorisu a magnetický USB kabel pro nabíjení.