

PROGRAMMIERBARE & DIGITALELOCKENSTABE

Dieser Lockenstab ist in 6 Stärken erhältlich (13, 16, 19, 25, 32, und 38 mm), heizt in sehr kurzer Zeit auf und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Mit den Temperaturkontrollknöpfen und dem Digitalbildschirm kann die Temperatur präzise eingestellt werden. Durch die 11 Temperaturstufen kann die Wirkung individuell an jede Haarstruktur angepasst werden: bei feinem Haar werden die besten Resultate mit niedrigen Temperaturen erzielt. Bei dickem, lockigem oder widerspenstigem Haar wählen Sie eine höhere Temperaturstufe.

Dieser Lockenstab ist unter anderem mit einem integrierten Sokkel, auf dem das Gerät während des Gebrauchs abgestellt werden kann, und einer

Isolierspitze zur Vereinfachung der Formgebung versehen.

GEBRAUCH

- Den Lockenstab an den Netzstrom anschließen. Dazu den Ein/ Ausschalter (0/1) eine Sekunde lang betätigen. Der Stab beginnt aufzuheizen. Der Digitalschirm zeigt standardmäßig 150 °C an. Die gewünschte Temperaturstufe durch betätigen der Temperaturkontrollknöpfe «+» und «-» wählen. Der Stab erreicht die gewünschte Temperatur in wenigen Sekunden, und die gewählte Temperaturanzeige blinkt, bis diese Temperatur erreicht ist.
- Das trockene oder feuchte Haar in gleichmäßige Strähnen teilen und vor dem Stylen durchkämmen.
- Den automatischen Hebel der Klemme betätigen, die Lockenzange in der Mitte der Strähne ansetzen und das

Haar gleichmäßig zwischen Klemme und Rolle verteilen. Dann die Lockenzange sanft bis zu den Haarspitzen ziehen. Um zu scharf gebogene Haarspitzen zu vermeiden sollten Sie darauf achten, daß diese in der gewünschten Richtung unter der Klemme liegen. Für nach innen gewellte Locken sollte die Klemme über der Strähne liegen; für nach außen springende Locken platzieren Sie die Klemme unter der Strähne.

- Das Haar bis zur gewünschten Stelle aufrollen, ohne dabei mit der Zange die Kopfhaut zu berühren. Einige Sekunden festhalten. Für kleinere, elastischere Locken feinere Strähnen rollen. Für lockere und weichere Wellen dickere Strähnen verwenden.

- Zum Lösen der Klemme den Hebel betätigen und die Klemme abheben. Um die Locke zu "fixieren", das Haar vor dem Bürsten oder Kammen abkühlen lassen.

Dieses Gerät verfügt über 72 Minuten

Ausschaltautomatik. Sie verlängert die Lebensdauer des Geräts. Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt, aber 72 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.

Titanium-Turmalinbeschichtung:

Unvergleichliche Lebensdauer sowie perfekt gleichmäßige und konstante Verteilung der Hitze für optimale Resultate.

WARNUNG

Die Rolle wird bereits nach wenigen Sekunden sehr warm und sollte nicht mit der Haut in Berührung geraten, sobald das Gerät angeschlossen ist. Der Apparat wird sehr heiß, wenn er auf Höchsttemperatur eingestellt ist. Es sollte immer erst eine Probe an einer Strähne durchgeführt werden um sicherzustellen, daß

die Einstellung dem Haartyp entspricht.

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS: PE-Beutel, in denen das Gerät verpackt ist, sowie die eigentliche Verpackung können gefährlich sein. Beutel außer Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.

Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Gitterbetten verwenden. Die feine Folie kann an der Nase und auf dem Mund kleben bleiben und das Atmen verhindern. Ein Beutel ist kein Spielzeug.

HINWEIS: Nicht über oder in der Nähe von Waschbecken, Wannen, Duschen oder sonstigen Wasserbehältern verwenden. Das Gerät stets trocken halten.

Sollten Sie das Gerät im Badezimmer verwenden,

vergessen Sie nicht, es nach jeder Anwendung vom Netz zu trennen. Wasser in der Nähe des Geräts kann eine Gefahrenquelle sein, selbst wenn das es ausgeschaltet ist. Um einen zusätzlichen Schutz des Stromkreises im Bad zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Differenzstromschalter (FI) für den bestimmten Betriebsdifferenzstrom von weniger als 30 mA zu installieren. Beraten Sie sich mit einem Installateur.

Das Gerät weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit eintauchen.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es beim Hersteller, in seiner Service-Stelle oder von Personen mit entsprechender Qualifikation ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wenn das Gerät gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht verwendet werden.

Solange das Gerät eingeschaltet oder ans Netz angeschlossen ist, dürfen Sie es nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei Problemen während Anwendung trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.

Nach jeder Anwendung und vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

Achten Sie darauf, dass warme Flächen des Gerätes niemals mit der Haut, insbesondere an Ohren, Augen, Gesicht oder Hals, in Berührung kommen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung oder ohne ausreichende Kenntnisse unter der Voraussetzung genutzt werden, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder vorab eingewiesen wurden,

wie das Gerät sicher anzuwenden ist, und sie eventuelle Risiken verstehen, die mit der Anwendung zusammenhängen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen noch warten.

Vor dem Wegräumen das Gerät abkühlen lassen.

Das Kabel nicht um das Gerät wickeln und darauf achten, dass das Kabel beim Wegräumen weder verdreht noch geknickt ist, damit es nicht beschädigt wird.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Im Interesse von uns allen und dem Umweltschutz zuliebe sollten Sie bei der Entsorgung Folgendes beachten:

Geräte nicht als Haushaltsmüll entsorgen.

Entsorgungs- und Sammelsysteme nutzen, die in Ihrem Land zur Verfügung stehen.

Einige Geräte können recycelt oder wiederverwertet werden.