

TENACILLAS DIGITALES PROGRAMABLES

Esta tenacilla de rizado existe en 6 diámetros (13, 16, 19, 25, 32 y 38 mm), se calienta muy rápidamente y en unos segundos está lista para el uso.

Los botones de control de la temperatura y la pantallita digital permiten seleccionar con toda exactitud la temperatura deseada. Los 11 niveles de temperatura permiten seleccionar la mejor para cada calidad de cabellos. Si los cabellos son finos se baja la temperatura para obtener los mejores resultados. Si los cabellos son gruesos, ondulados o resistentes, se utiliza una temperatura más alta. Esta tenacilla lleva además un soporte para poder colocar el aparato durante el uso. Tiene además un mango aislante para facilitar el trabajo de dar forma a los cabellos.

UTILIZACION

- Conecte el aparato. Para poner en marcha, pulse durante un segundo el botón de encender y apagar (0/1). La tenacilla se comienza a calentar. La pantalla digital presenta 150 °C por defecto. Seleccione el nivel de temperatura deseado pulsando los botones de control de la temperatura «+» et «-». Las tenacillas alcanzan la temperatura deseada en unos segundos y el nivel de temperatura se pone a parpadear hasta que se alcanza la temperatura deseada.
- Separar el pelo seco o húmedo en mechones iguales y peinarlas antes de enrollarlas en la pinza. Presionar sobre la palanca de la pinza, poner el moldeador en la mitad de la mecha de pelo y repartir el cabello de manera uniforme entre la pinza y el tubo. Tirar suavemente el moldeador hasta el extremo del cabello.
- Para evitar la formación de pequeños rizos

compruebe que el cabello está bien enrollado debajo de la pinza en el sentido del budo. Poner la pinza por encima de la mecha si se desea rizar el pelo hacia el interior. Si por el contrario se desea rizar el cabello hacia el exterior es preciso colocar la pinza por debajo de la mecha de pelo.

- Enrollar el pelo hasta el lugar en que empiezan los bucles, teniendo cuidado de no tocar el cuero cabelludo con el moldeador. Mantener el aparato durante 5 a 8 segundos. Si se desea obtener bucles más apretados y más elásticos, enrolle poco pelo cada vez. Para obtener bucles más sueltos y menos marcados, enrolle más pelo.

- Para sacar el moldeador, presione la palanca de la pinza y ábralo. Para «fijar» el budo, espere que el cabello se enfríe antes de cepillarlo o de peinarlo. Este aparato tiene una función de paro automático, lo que

prolonga su vida útil. Si el aparato se queda encendido sin que nadie lo utilice, se para él sólo después de 72 minutos.

Revestimiento Titanio-Turmalina:

Longevidad incomparable y distribución absolutamente homogénea y constante del calor, para obtener unos resultados óptimos.

ADVERTENCIA

El tubo del aparato se calienta en sólo unos segundos. Una vez enchufado el aparato evitar el contacto entre éste y la piel. Cuando el aparato haya sido regulado a la temperatura máxima éste puede calentarse demasiado. Pruebe con un bude a fin de comprobar que se trata de la regulación adecuada al tipo de cabello.

¡ANTES DE USAR EL APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Las bolsas de polietileno en las que viene envuelto el aparato, así como su embalaje, pueden resultar peligrosos. Mantenga las bolsas fuera del alcance de niños y bebés.

No usar en capazos, cunas, carritos o parques para bebés. El fino plástico puede adherirse a la nariz o la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

ATENCIÓN: No usar encima o cerca de un lavabo, bañera, ducha o de cualquier otro recipiente que contenga agua. Mantenga el aparato seco.

En caso de usar el aparato en el cuarto de baño, no olvide desconectarlo de la red eléctrica después de cada

uso. Cerca del agua podría resultar peligroso incluso en el caso de que esté apagado. Para asegurar una protección adicional del circuito eléctrico en el cuarto de baño se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de modo que el diferencial de corriente no supere los 30 mA. Consulte a un especialista.

No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico oficial o por personas con la preparación necesaria, con el fin de evitar situaciones de peligro.

No utilice el aparato si se ha caído o si muestra signos evidentes de estar dañado.

No deje el aparato desatendido mientras esté

encendido o conectado a la corriente eléctrica.

Si observara cualquier tipo de problema al usar el aparato, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica.

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica después de cada uso y antes de limpiarlo.

Tenga cuidado para evitar el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel y, muy especialmente, con orejas, ojos, cara y cuello.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas disminuidas, así como por personas sin experiencia o conocimiento al respecto, siempre y cuando sea bajo supervisión o hayan sido instruidos previamente sobre el modo de usar el aparato de forma segura y entiendan los riesgos potenciales que se

derivan de su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Antes de limpiar el aparato, espere a que se enfríe.

No enrolle el cable alrededor del aparato y, antes de guardarlo, asegúrese de que no se haya doblado o retorcido, lo que impedirá que sufra daños.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

En beneficio de todos y para colaborar activamente en la protección conjunta del medio ambiente:

No deseche el aparato en la basura doméstica.

Deposite el aparato en un punto de recogida y eliminación de residuos acorde a las normas de su país.

Algunos aparatos pueden ser reciclados o volver a ser empleados.