

FERRI ARRICCIACAPELLI PROGRAMMABILI E DIGITALI

Disponibile in 6 diametri (13, 16, 19, 25, 32 e 38 mm), il ferro arricciacapelli si riscalda molto rapidamente ed è pronto per l'uso in pochi secondi.

Pulsante di controllo della temperatura e lo schermo digitale permettono di selezionare in modo preciso la temperatura desiderata.

I 11 diversi livelli di temperatura permettono di selezionare il valore piú adatto ai diversi tipi di capelli: per risultati ottimali su capelli fini, selezionare una temperatura bassa. In caso di capelli spessi, ondulati o resistenti, selezionare una temperatura piú elevata.

Il ferro arricciacapelli è inoltre dotato di un supporto integrato che permette di appoggiare l'apparecchio

durante l'uso e di una punta di sicurezza isolante per facilitare la messa in piega.

USO

- Attaccare il ferro arricciacapelli alla corrente. Premere l'interruttore acceso/spento (0/1) durante 1 secondo. Il ferro arricciacapelli comincia a scaldarsi. Lo schermo digitale visualizza 150 °C come valore predefinito. Selezionare il livello di temperatura desiderato premendo i pulsanti di controllo della temperatura «+» e «-». Il ferro raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi. Il livello di temperatura visualizzato lampeggia fino al raggiungimento della temperatura desiderata.
- Dividere i capelli, asciutti o umidi, in ciocche di stesse dimensioni e pettinarle prima di dar loro l'ondulazione desiderata.

- Premere la leva della pinza, porre il ferro a metà ciocca e distribuire i capelli in modo uniforme tra la pinza e il tubo. Tirare l'arricciacapelli in dolcezza fino all'estremità dei capelli.
- Per evitare arricciature non desiderate, verificare che i capelli siano bene avvolti sotto la pinza, nel senso voluto per il boccolo. Inserire la pinza nella parte superiore della ciocca per arricciare i capelli verso l'interno. Per arricciarli verso l'esterno, mettere la pinza nella parte inferiore della ciocca. Avvolgere i capelli fino al punto in cui cominceranno i riccioli, avendo cura di non mettere il ferro a contatto con il cuoio capelluto. Mantenere l'apparecchio in posizione per 5-8 secondi. Per riccioli più serrati e più elastici, arrotolare pochi capelli alla volta. Per boccoli più ampi e più fluidi, arrotolare più capelli.
- Per togliere l'arricciacapelli, premere la leva della

pinza e allontanarlo. Per «fissare» il ricciolo, aspettare che i capelli siano freddi prima di spazzolarli o di pettinarli. Questo apparecchio è fornito di una funzione automatica di spegnimento, grazie alla quale la durata della vita dell'apparecchio è prolungata. Nel caso in cui l'apparecchio rimane acceso ma non viene utilizzato, dopo 72 minuti si spegne automaticamente.

Rivestimento Titanio-Tormalina:

Longevità incomparabile e ripartizione perfettamente omogeneo e costante del calore per risultati ottimali.

AWERTENZA

Il tubo diventa caldo in pochi secondi e non deve essere messo in contatto con la pelle quando è acceso. Questo apparecchio diventa estremamente caldo quando è regolato per la massima temperatura. Occorre sempre fare una prova prima su un ricciolo per verificare se la

regolazione si addice al tipo di capelli.