

BABYLISS PRO DIGITAL PROGRAM

Lokówka ta, dostępna w 6 rozmiarach (13, 16, 19, 25, 32 i 38 mm}, bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowa do użytku już po krótkim czasie.

Przyciski kontrolne temperatury oraz cyfrowy wyświetlacz pozwala na dokładne wybranie żądanej temperatury. Aparat posiada 11 poziomów nagrzania umożliwiających wybranie temperatury, która najlepiej odpowiada danemu rodzajowi włosów. W przypadku włosów cienkich i delikatnych najlepszy efekt uzyskuje się przy zastosowaniu niższego poziomu temperatury. W przypadku włosów grubych, mocno skręconych lub mało podatnych, należy zastosować odpowiednio wyższą temperaturę.

Ponadto lokówka jest wyposażona w przykręcana.

podpórke umożliwiając^ bezpieczne odłożenie aparatu w trakcie użytkowania, jak również izolują^ca, końcówkę, która ułatwia uktadanie wtosów.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wt^czyć lokówk do prądu. Nacisn^ć wyłącznik praca/stop (0/1) przez 1 sekund. Lokówka zaczyna się nagrzewać. Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się domyślnie 150 °C. Wybrać odpowiednia. temperature naciskaj^c guzik kontroli temperatury «+» i «-».

Wymagana temperatura zostaje osiągnięta w kilka sekund a poziom temperatury miga aż do jej osiągnięcia.

- Podzielić wtosy suché lub wilgotne na równej grubości kosmyki i przeczesać przed nakreceniem. Przycisn^ć dźwignię kleszczy, umieścić lokówkę w potowie kosmyka rozkładając wtosy równomiernie pomiędzy

kleszczami i rurka grzejn[^].

Przeci[^]gnać delikatnie lokówka[^] po włosach do samych końców. Aby uniknąć efektu k[^]dzierzawych loków, sprawdzić czy włosy s[^] dokładnie nakrecone na lokówce; w kierunku skrętu loków. Umieścić kleszcze powyżej włosów, aby uzyskać loki skrecone do środka. Aby loki skrecić na zewn[^]trz, umieścić kleszcze poniżej kosmyka włosów.

- Nakrecić włosy na lokówce do miejsca gdzie mają, zaczynać się loki uważając aby nie dotknąć włosów skóry głowy nagrzan[^] powierzchnia[^] lokówki. Pozostawić lokówkę na włosach przez 5 do 8 sekund. Aby uzyskać silniej skrecone i gietkie loki, dzielić włosy na niewielkie kosmyki. Natomiast efekt loków luźniej skreconych, uzyskuje się nakrecając grubsze kosmyki włosów.

- Aby wysunąć lokówkę z włosów, przycisnąć na dźwigenkę kleszcza, który uwolni lok. Dla utrwalenia

loków, odczekać przed ich rozczesaniem, zanim włosy się nie schodzą. Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wytaczania. Pozwala ona wydłużyć jego trwałość. Urządzenie zostaje automatycznie wytaczone po 72 minutach w razie jego nie używania.

Powtórka tytanowo-turmalinowa:

Nieporównywalna trwałość i równomierne rozprowadzenie temperatury, aby zapewnić optymalny rezultat.

OSTRZEŻENIE

Lokówka nagrzewa się w przeciągu kilku sekund, więc po włączeniu aparatu należy unikać wszelkiego kontaktu nagrzanej powierzchni lokówki ze skórą. Lokówka osiąga bardzo wysoką temperaturę przy ustawieniu maksymalnym. Zawsze dokonać próby, aby sprawdzić czy temperatura odpowiednio dobrana jest

do.

**PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ
Z ZALECENIAMI BEZPIECZEŃSTWA!**

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- UWAGA: torebki z polietylenu, w których znajduje się produkt lub opakowanie produktu mogą być niebezpieczne. Torebki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj ich w kołyskach, łóżeczkach dziecięcych, wózkach lub kojcach dla dzieci. Cienka folia może przykleić się do nosa i ust dziecka i spowodować uduszenie. Torebka nie jest zabawką.
- UWAGA: Nie używaj nad lub w pobliżu umywalki, wanny, prysznica lub innych zbiorników zawierających wodę. Urządzenie utrzymuj w stanie

suchym.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po każdym użyciu odłącz go od sieci. Źródło wody znajdujące się w pobliżu może być niebezpieczne nawet wtedy, jeśli urządzenie zostało wyłączone. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony obwodu elektrycznego w łazience zaleca się zainstalowanie urządzenia na resztkowy prąd różnicowy (DDR) wyznaczonego prądu dyferencyjnego nieprzekraczającego 30 mA. Zasięgnij porady specjalisty.
- Urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani w innej cieczy.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu zapobieżenia powstaniu ryzyka związanego z niewłaściwą wymianą należy ją zlecić w centrum serwisowym producenta lub osobie posiadającej

odpowiednie kwalifikacje.

- Nie używaj urządzenia, jeśli upadło lub jest w widoczny sposób uszkodzone.
- Urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci nie pozostawiaj bez nadzoru.
- Jeśli podczas używania urządzenia pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast odłącz je od sieci.
- Po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem urządzenie odłącz od sieci.
- Zwracaj uwagę, aby nie doszło do kontaktu ciepłych powierzchni urządzenia ze skórą, szczególnie uszu, oczu, twarzy i szyi.
- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od lat 8, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby

nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub jeśli uprzednio zostały pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania i są dla nich zrozumiałe ryzyka wynikające z użytkowania. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

- Przed sprzątnięciem należy odczekać do wystygnięcia urządzenia.
- Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia, w celu zapobiegania jego uszkodzeniu dopilnuj, aby nie przechowywać go w stanie skręconym.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

W interesie ogółu oraz w celu aktywnej ochrony

środowiska naturalnego:

- Wyrobów nie wyrzucaj wraz z odpadami domowymi.
- Oddaj je w punktach odbioru surowców wtórnych działających w Twoim kraju.
- Niektóre urządzenia mogą zostać poddane recyklingowi lub mogą zostać ponownie wykorzystane.