

FERROS DE FRISAR PROGRAMÁVEIS E DIGITAIS

Disponível em 6 diâmetros (13, 16, 19, 25, 32 e 38 mm), este ferro de frisar aquece muito rapidamente, ficando pronto a ser utilizado em poucos segundos. Os iotes de comando da temperatura e o visor óptico digital permitem seleccionar precisamente a temperatura desejada. Os 11 níveis de temperatura permitem seleccionar o mais conveniente para cada textura de cabelo: se os cabelos forem finos, um nível de temperatura baixo dará os melhores resultados. Se forem grossos, ondulados ou frisados, utilizar uma temperatura mais elevada. Este ferro de frisar está ainda equipado com um suporte integrado que permite descansar o aparelho durante a utilização, bem como com uma ponta isoladora para facilitar a modelação dos cabelos.

UTILIZAÇÃO

- Ligar o ferro. Carregar no botão acender/desligar durante 1 segundo. O ferro começa a aquecer. O ecrã digital indica 150 °C como valor implícito. Seleccionar o nível de temperatura pretendido, carregando nos botões de comando da temperatura «+» e «-». O ferro atinge a temperatura desejada em poucos segundos e o nível de temperatura seleccionado ficará intermitente enquanto não atingir a temperatura desejada.
- Dividir os cabelos secos ou húmidos em mechas iguais e pentear antes de as encaracolar.
- Carregar na alavanca da pinça, colocar o ferro em metade da mecha dos cabelos e repartir os cabelos uniformemente entre a pinça e o tubo. Puxar devagar o ferro de frisar até á ponta dos cabelos.
- Para evitar o frisado, verificar se os cabelos estão bem

enrolados na pinca, no sentido desejado para o caracol. Colocar a pinca por cima da mecha para encaracolar os cabelos para dentro. Se quiser encaracolar os cabelos para fora, colocar a pinca por baixo da mecha.

Enrolar os cabelos até ao sítio onde deseja que os caracóis comecem, tendo cuidado para que o ferro não toque no couro cabeludo. Manter o ferro assim durante 5 a 8 segundos.

- Para caracóis mais apertados e elásticos, enrolar pouco cabelo de cada vez. Para caracóis mais largos e leves, enrolar mais cabelo de cada vez.
- Para tirar o ferro de frisar, carregar na alavanca da pinca e afastar. Para «fixar» o caracol, esperar que os cabelos arrefecam antes de os escovar ou pentear.

Este aparelho possui uma função de desligar automático, 72 minutos de não funcionamento. Esta

função aumenta a duração do aparelho. Se ficar ligado e não for utilizado durante 72 minutos, o aparelho desligase automaticamente.

Revestimento Titanium-Tourmaline:

Longevidade sem igual e repartição homogénea e estável do calor para a obtenção de resultados óptimos.

ADVERTÊNCIA

O tubo fica muito quente em poucos segundos e não deve entrar em contacto com a pele quando o aparelho está ligado. Este aparelho atinge uma temperatura elevada quando regulado para a temperatura máxima. Fazer sempre um teste num caracol para verificar se a temperatura é adequada para os seus cabelos.

ANTES DE USAR O APARELHO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **ATENÇÃO:** Os sacos de polietileno em que o aparelho está acondicionado, bem como a sua embalagem, podem ser perigosos. Mantenha os sacos afastados das crianças.
- Não os use em berços, camas de crianças, carrinhos ou parques de bebé. A folha fina pode colar-se ao nariz e à boca e impedir a respiração. O saco não é um brinquedo.
- **ATENÇÃO:** Não use sobre ou próximo de lavatórios, banheiras, duchas ou outros recipientes que contenham água. Mantenha o aparelho seco.
- Caso use o aparelho na casa de banho, não se esqueça de retirar a ficha da tomada após cada utilização. A proximidade de fontes de água pode ser perigosa, mesmo que o aparelho esteja desligado. Para

garantir uma proteção elétrica adicional na casa de banho, é recomendada a instalação de uma corrente diferencial residual (DDR) da corrente diferencial definida que não ultrapasse 30 mA. Consulte um eletricista.

- Não mergulhe o aparelho dentro da água ou de outro líquido.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica ou por alguém com qualificação adequada de modo a evitar riscos.
- Não use o aparelho em caso de queda ou se apresentar sinais visíveis de danos.
- Não deixe o aparelho sem supervisão caso esteja conectado à rede ou ligado.

- Em caso de problemas durante a utilização, retire a ficha de imediato da tomada.
- Após cada utilização e antes de o limpar, retire a ficha da tomada.
- Não permita o contacto de superfícies quentes do aparelho com a pele, nomeadamente orelhas, olhos, rosto e pescoço.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos, pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais e pessoas sem experiência desde que estejam sob supervisão ou tenham sido formadas anteriormente quanto à utilização correta do aparelho e compreendam os possíveis riscos decorrentes da sua utilização. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Antes da limpeza deixe o aparelho arrefecer.
- Não enrole o fio à volta do aparelho e verifique se não ficou torcido ou dobrado antes de o guardar para evitar danos.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Para o bem de todos nós e a fim de participarmos ativamente na proteção do ambiente:

- Não elimine o aparelho no lixo municipal.
- Utilize sistemas de eliminação e recolha disponíveis no seu país.

Alguns equipamentos podem ser reciclados ou reutilizados.