

ONDULATOARE PROGRAMABILE ȘI DIGITALE

Acest ondulator este disponibil în 6 dimensiuni (diametre de 13, 16, 19, 25, 32 și 38 mm). Se încălzește foarte repede, fiind gata pentru utilizare în câteva secunde.

Cu ajutorul butoanelor de comandă și al afișajul digital al temperaturii, puteți selecta cu precizie temperatura dorită. Cele 11 gradații de temperatură vă permit să selectați temperatura care se potrivește oricărei structuri a părului: atunci când părul este moale, puteți utiliza gradația de temperatură mai scăzută, pentru a obține cele mai bune rezultate. Dacă părul este des, ondulat sau rebel, utilizați un nivel de temperatură mai ridicat. Acest ondulator este echipat, de asemenea, cu un suport încorporat, care vă permite să așezați dispozitivul în timpul utilizării, și cu extremități izolate termic, pentru a facilita coafarea părului.

UTILIZARE

Conectați aparatul la rețea. Apăsăți pe butonul pornit-oprit (0/1) timp de 1 secundă. Ondulatorul începe să se încălzească. Afișajul digital este setat standard la 150 ° C, Apăsăți pe butoanele de control al temperaturii „+” și „-”, pentru a selecta temperatura dorită. Partea metalică atinge temperatura dorită în câteva secunde, iar nivelul temperaturii afișate clipește, până când se atinge temperatura dorită.

Împărțiți părul uscat sau umed în șuvițe egale și pieptănați-le înainte de coafare. Apăsăți pe mânerul plăcilor, poziționați ondulatorul de păr la mijlocul șuviței și distribuiți uniform părul între plăci și tubul de extensie. Trageți ușor de ondulator până la capătul părului. Asigurați-vă că părul este înfășurat în mod corespunzător pe clește, în direcția de ondulare dorită, pentru a preveni formarea mănunchiurilor. Pentru ondularea spre interior, așezați placa deasupra șuviței.

Pentru ondularea spre exterior, așezați placa sub șuviță.

Înfășurați părul până la locul de unde trebuie să înceapă buclele. Aveți mare grijă ca ondulatorul să nu atingă pielea capului. Mențineți ondulatorul în poziție timp de 5-8 secunde. În cazul în care doriți bucle mai ferme și mai elastice, lucrați simultan cu șuvițe subțiri. În cazul în care doriți bucle mai libere și mai largi, lucrați simultan cu șuvițe mai groase.

Scoaterea ondulatorului se realizează prin apăsarea manetei plăcii și îndepărtarea acestuia. Pentru „fixarea” undulației, lăsați buclele să se răcească, înainte de a le peria sau a le pieptăna. Aparatul este echipat cu funcția de oprire automată. Această caracteristică ajută la prelungirea duratei de viață a aparatului. În cazul în care aparatul este pornit și nefolosit, după 72 de minute se oprește automat.

Tratament de suprafață cu titan + turmalină.

Rezistență unică. Distribuirea uniformă perfectă a

căldurii și stabilitatea termică excelentă asigură rezultate optime.

AVERTIZARE

După pornire, dispozitivul tubular de extensie se va încălzi timp de câteva secunde la o temperatură ridicată, așa că este interzis contactul cu pielea, în perioada în care ondulatorul de păr este în poziția pornit. În cazul reglării la temperatura maximă, acesta este foarte fierbinte. Înainte de fiecare utilizare, testați-l pe o șuviță de păr, pentru a vă convinge că temperatura selectată este corespunzătoare părului dumneavoastră.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **AVERTIZARE:** Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc

inaccesibil bebelușilor și copiilor.

- Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.
- **AVERTIZARE:** Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.
- În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.
- Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt

lichid.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.
- Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.
- În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.
- După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.
- Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special

cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

- Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI

ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

- NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.
- Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.