

ПРОГРАМИРУЕМИ И ЦИФРОВИ МАШИ

Тази машина се предлага в 6 размера (с диаметри 13, 16, 19, 25, 32 и 38 мм). Загрява се много бързо и е готова за ползване след няколко секунди.

С контролните бутони за температурата и дигиталния дисплей, можете точно да изберете желаната температура. 11-те степени на температурата позволяват да изберете температура, която най-добре отговаря на всички структури на косъма: ако косата ви е фина, ползването на по-ниска степен позволява постигане на най-добри резултати. Ако косата ви е гъста, вълниста или неподатлива на оформяне, ползвайте по-висока степен на температурата. Тази машина е оборудвана с вградена стойка, благодарение на която при ползване можете да оставите машината, а изолационният накрайник улеснява оформянето на

косата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Включете уреда в мрежата. Натиснете бутона включено-изключено (0/1) за 1 секунда. Машата започва да се загрива. Дигиталният дисплей стандартно е настроен на 150 °C. Изберете желаната температура чрез натискане на контролните бутони «+» и «-» . Металната част ще достигне желаната температура за няколко секунди, а показваната температура ще мига до момента, в който бъде достигната желаната температура.

Разделете сухата или влажна коса на равномерни кичури и преди оформяне ги срешете. Натиснете лостчето на щипката, разположете машината в средата на кичура и равномерно разпределете между щипката и тръбната приставка. Внимателно издърпвайте машината чак до краищата на косата. Контролирайте дали косата под щипката е равномерно навита в желаната посока на къдрене,

за да не се получават възли. При оформяне на косата в посока навътре, разположете щипката върху кичура. При оформяне на косата в посока навън, разположете щипката под кичура.

Навийте кичура до мястото, където искате да започват вълните. Внимавайте машата да не се допре до кожата на главата. Задръжте машата в това положение между 5 и 8 секунди. Ако искате да направите по-стегнати и по-еластични вълни, завивайте малко коса. Ако искате да направите по-свободни и по-отпуснати къдрици, завивайте повече коса.

Свалете машата, като натиснете лостчето на щипката и я отдалечите. „Фиксиране“ на вълните ще постигнете, като оставите косата първо да се охлади, а после я оформите с четка или гребен. Уредът е снабден с функция за автоматично изключване. Тази функция удължава експлоатационния живот на уреда. В случай, че уредът остане включен, но не се ползва, след 72 минути той автоматично се

изключва.

Титаново + турмалиново повърхностно покритие.

Уникална издръжливост. Съвършеното равномерно разпределение на топлината и отличната топлинна стабилност гарантират оптимални резултати.

ВНИМАНИЕ

Тръбната приставка се загрява на висока температура за няколко секунди след включване и не трябва да влиза в контакт с кожата, когато машината е включена. Ако е настроена максималната температура, машината е много гореща. Преди всяко ползване, винаги първо направете проба на един кичур коса, за да се уверите, че избраната настройка на температурата е подходяща за вашата коса.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се

препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.
Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда,

веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.

