

DIGITALNI KODRALNIKI Z VEČ PROGRAMI

Ta kodralnik je na voljo v šestih velikostih (premeri 13, 16, 19, 25, 32 in 38 mm). Zelo hitro se segreje in je tako v nekaj sekundah pripravljen za uporabo.

S pomočjo kontrolnih tipk za temperaturo in digitalnega zaslona je mogoče natančno izbrati želeno temperaturo. Enajst temperaturnih stopenj omogoča izbor temperature, ki najbolj ustreza strukturi vaših las: če so lasje tanki, lahko z uporabo nižje temperaturne stopnje dosežete najboljše rezultate. Če so lasje gosti, valoviti ali neubogljivi, uporabite višjo temperaturno stopnjo. Ta kodralnik je med drugim opremljen z vgrajenim stojalom, zahvaljujoč kateremu lahko napravo med uporabo odložite, ter z izolirnim zaključkom, ki omogoča lažje oblikovanje las.

UPORABA

Napravo priključite v omrežje. Za eno sekundo pritisnite tipko vklop-izklop (0/1). Kodralnik se začne segrevati. Digitalni zaslon je standardno nastavljen na 150 °C. S pritiskom na kontrolni tipki za temperaturo »+« in »-« izberite želeno temperaturo. Kovinski del doseže želeno temperaturo v nekaj sekundah in prikazana temperature utripa vse do trenutka, ko je dosežena zelena temperatura.

Suhe ali vlažne lase razdelite v enakomerne pramene in jih pred oblikovanjem prečesite. Pritisnite na ročico klešč, kodralnik položite v sredino kodra in lase enakomerno porazdelite med klešče in cevni nastavek. Kodralnik nežno vlecite vse do konic las. Preverite, ali so lasje pod kleščami pravilno naviti, v zeleni smeri kodranja, da ne bi prišlo do nastanka zvitkov. Pri oblikovanju las navznoter nastavite klešče na koder zgoraj. Pri oblikovanju las navzven nastavite klešče pod koder.

Lase navijte vse do točke, kjer naj se začnejo kodri. Bodite pozorni, da se kodralnik ne dotika lasišča.

Pridržite kodralnik v danem položaju 5 do 8 sekund. Če želite ustvariti trdnejše in bolj elastične kodre, navijte manj las. Če želite ustvariti bolj voljne in vihrave kodre, navijte več las.

Kodralnik odstranite tako, da pritisnete ročico klešč in ga odstranite. »Fiksiranje« kodrov dosežete tako, da lase pred oblikovanjem s krtačo ali glavnikom zgladite. Naprava je opremljena s funkcijo samodejne zaustavitve. Ta funkcija prispeva k podaljšanju življenjske dobe naprave. V primeru, da naprava ostane vklopljena, vendar je ne uporabljate, se po 72 minutah samodejno izklopi.

Titanova + turmalinska površinska obdelava.

Edinstvena odpornost. Popolnoma enakomerna porazdelitev toplote in odlična temperaturna stabilnost zagotavljata optimalne rezultate.

OPOZORILO

Cevni nastavek se po vklopu v nekaj sekundah segreje

na visoko temperaturo in ne sme priti v stik s kožo, ko je kodralnik vklopljen. Če je nastavljen na največjo temperaturo, je zelo vroč. Pred vsako uporabo najprej opravite preizkus na enem pramenu las, da se prepričate, ali izbrana nastavitev temperature ustreza vašim lasem.

PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE!

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je

voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz

omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov, ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.