

IÓNOVÉ ONDULAČNÉ KLIEŠTE 3D BAB2369TTE

CHARAKTERISTIKY

Ohrievacie prúdové trubice s titánovo-turmalínovým plášťom

Digitálna kontrola teploty (140 °C – 160 °C – 180 °C – 200 °C – 210 °C)

Aktívna ionizácia – pravý iónový generátor

Izolačná koncovka

Vypínač

Otočná šnúra 2,70 m

Titánovo-turmalínový plášť

Zaručuje bezkonkurenčnú životnosť a celkom rovnomerné a konštantné rozloženie tepla pre optimálny výsledok.

Advanced Heat Management™

Prístroj zahŕňa samoregulačný tepelný činiteľ poslednej generácie Advanced Heat Management™, umožňujúci presnú a stálu elektrickú kontrolu teploty. Vďaka tejto technológii teplota prístroja stúpne okamžite, dosahuje veľmi vysoké hodnoty, ustáli sa s presnosťou na pol stupňa a vyznačuje sa vysokou reaktivitou a rekuperáciou.

Pravý iónový generátor

Keratín, základná zložka vlasov, má tendenciu sa nabíjať

statickou elektrinou.

Česanie, kefovanie a sušenie preto vo vlasoch tvorí statickú elektrinu, napríklad v dôsledku trenia kolíkmi alebo štetinami kefy alebo fénovania. Každý vlas s kladným nábojom odpudzuje ostatné, čím vzniká disperzný účinok známy ako „zelektrizované vlasy“.

Intenzita tohto javu závisí od používaného materiálu a rastie, ak sú vlasy citlivé, suché, poškodené či odfarbené.

Antistatický účinok iónov generovaných prístrojom umožňuje rozptýliť napätie na povrchu vlasov, ktoré tak získavajú lesklejší a jemný vzhľad a dajú sa ľahšie česať a rozmotáť.

A krásne vlasy charakterizuje predovšetkým ich lesk a hebkosť. Jednotka kmitača mierne prská. Tento zvuk je normálny pri ionizačných generátoroch s vysokým

výkonom.

VAROVANIE

Po zapojení žehličky sa trubica ohrieva veľmi prudko a nesmie sa dostať do styku s pokožkou. Ak je nastavená na maximálnu teplotu, stáva sa žehlička extrémne horúcou. Pred použitím ju vždy vyskúšajte na pramienku vlasov, aby ste overili, že danému typu vlasov vyhovuje.

SPRIEVODCA NASTAVENÍM TEPLoty

Typ vlasov / Nastavenie

Citlivé / 140 °C

Jemné / 160 °C

Normálne / 180 °C

Husté / 200 °C – 210 °C

POUŽITIE

Zapojte prístroj.

Nastavte požadovanú teplotu (pozrite sprievodcu nastavením teploty).

Rozdeľte vlasy na homogénne časti a starostlivo rozmotajte všetky pramienky.

Priložte prístroj na požadované miesto, pričom udržiavajte rozumnú vzdialenosť od pokožky hlavy, aby ste sa nespálili.

Uchyťte vybraný pramienok medzi ohrievacími trubicami prístroja a mierne ho stlačte na niekoľko sekúnd.

Opakujte podľa potreby po celej dĺžke pramienka. Po tom, ako ho uchopíte, nechajte pramienok vychladnúť.

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky a konzistenciu, odporúčame používať stylingové výrobky BaByliss PRO.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Skôr ako odoberiete prípadné zvyšky vlasových produktov z prístroja:

Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený od siete a stihol vychladnúť.

Prístroj čistite vlhkou handričkou a nekorozívny čistiaci prostriedkom alebo mydlom.

Pred ďalším použitím skontrolujte, či je prístroj suchý.

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajú mimo dosahu bábätiok a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja

vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalatérom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prívodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do

siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane životného prostredia:

Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.

Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k dispozícii.

Niektoré zariadenia sa môžu recyklovať alebo znovu zhodnotiť.

