

# **ІОНІЧНІ ЩИПЦІ ДЛЯ ЗАВИВКИ 3D BAB2369TTE**

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Трубки для теплого потоку з титаново-турмаліновим корпусом

Цифровий контроль температури (140°C - 160°C - 180°C - 200°C -210°C)

Активна іонізація - справжній генератор іонів

Ізоляційна кінцівка

Вмикач

Поворотний шнур 2,70 м

## **Титаново-турмаліновий корпус**

Гарантує неконкурентний строк служби і повністю рівномірне і постійне розподілення тепла для досягнення оптимальних результатів.

## **Advanced Heat Management™**

Пристрій має саморегулювальний фактор тепла останнього покоління Advanced Heat Management™, що дозволяє точно і стабільно електрично контролювати температуру. Завдяки цій технології температура пристрою підвищується відразу, досягаючи дуже високих рівнів, стабілізується з точністю до половини градуса і відзначається високою реакційною здатністю та рекуперацією.

## **Справжній генератор іонів**

Кератин, основна складова волосся, як правило, має

тенденцію заряджатись статичною електрикою.

Тому розчісування, розгладжування щіткою та сушіння волосся створює в ньому статичну електрику, наприклад, в результаті тертя зубців або щетинок щітки чи висушування феном. Кожна волосинка з позитивним зарядом відлякує інші, що призводить до ефекту дисперсії, відомого як "наелектризоване волосся".

Інтенсивність цього явища залежить від матеріалу і зростає, якщо волосся чутливе, сухе, пошкоджене або знебарвлене.

Антистатичний ефект іонів, що генеруються приладом, дозволяє розсіяти напругу на поверхні волосся, яке набуває блискучого і м'якого вигляду і легше розчісується і розплутується.

Красиве волосся характеризує передусім його блиск

та гладкість. Блок звукової котушки злегка потріскує. Цей звук є нормальним для генераторів іонізації з високою потужністю.

## **УВАГА!**

Після під'єднання випрямляча волосся трубка нагрівається дуже швидко і не повинна бути в контакті зі шкірою. При установці максимальної температури випрямляч волосся стає дуже гарячим. Перед використанням завжди перевірте його на пасмі волосся, щоб переконатися, чи підходить він для даного типу волосся.

## **ПРОВІДНИК НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ**

Тип волосся/Налаштування

Чутливе/140 ° C

Тонке/160 ° C

Нормальне/180 ° C

Густе/200 ° C - 210 ° C

## **ВИКОРИСТАННЯ**

Підключіть прилад.

Налаштуйте бажану температуру (див «Провідник налаштування температури»).

Розділіть волосся на однакові частини і ретельно розмотайте усі пасма.

Прикладіть прилад на потрібне місце, при цьому зберігайте розумну відстань від шкіри голови, щоб уникнути опіків.

Візьміть вибране пасмо волосся між нагрівальними трубками приладу і злегка затисніть протягом кількох секунд.

Повторіть в міру необхідності по всій довжині пасма. Потім, перш ніж його візьмете, залиште пасмо волосся охолонути.

Для досягнення оптимальних результатів і консистенції рекомендуємо використовувати засоби для укладання BaByliss PRO.

## **ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД**

Перед тим, як видалити всі залишки засобів для волосся на приладі:

Переконайтеся, що ваш прилад вимкнений, відключений від електромережі і він охолонув.

Прилад слід чистити вологою ганчіркою і неагресивним миючим засобом або милом.

Перед подальшим використанням переконайтеся, що прилад сухий.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО  
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

### **ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

**УВАГА:** Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню.

Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу

рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою

торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся,

перш ніж відкладати пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

## **УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ**

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.