

## **Преса Easy Waves - C260E**

С пресата Easy Waves от фирмата BaByliss ще създадете прически според най-новите тенденции за всеки стил: от впечатляващия на изисканите прически на холивудските звезди до модерния хипи или разрошен, естествен и спокоен.

Преди да ползвате уреда внимателно прочетете инструкциите за безопасност!

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА**

**☑ 3 нагряващи елемента с повърхност Titanium Ceramic - с размери 15,8 x 130,5 мм**

**☑ Превключвател на температурата - 3 степени: 160 -180 -200 °C**

❑ **Бутон ON/OFF**

❑ **Светлинен индикатор захранване (LED)**

❑ **Изоляционен накрайник**

❑ **Въртящ се кабел**

❑ **Изоляционна топлоустойчива подложка**

## **НАЧИН НА УПОТРЕБА**

При първото ползване може да се освободи малко дим и специфична миризма: това е напълно нормално и при следващото ползване ще изчезне.

❑ **Свържете пресата към мрежата и я включете с бутона ON-OFF. Светлинният индикатор светва и мига.**

❑ **Изберете желаната температура с помощта на**

превключвателя на температурата. Обикновено се препоръчва избиране на по-ниска температура за фина, избелена и/или чувствителна коса, и по-висока температура за къдрава, гъста и/или трудно оформяща се коса. Тъй като всяка коса е различна ви препоръчваме при първото ползване да изберете позицията « I ». При следващо ползване можете постепенно да повишавате температурата при необходимост. За информация относно температурите вижте таблицата по-долу:

### *ТемператураТип коса*

I 160 °СФина, избелена и/или чувствителна коса

II 180 °СНормална, оцветена и/или ондулирана коса

III 200 °СГъста и/или къдрава коса

☑Оставете машината да се нагрее, приблизително една

минута. След достигане на избраната температура, червеният индикатор спира да мига и остава да свети.

**Няколко съвета преди за започнете:**

**- За достигане на оптимален резултат, ползвайте Easy Waves на права или изправена коса.**

**- Искате ли да достигнете по-небрежен и по-естествен ефект на дълга или полудълга коса, започнете с оформянето на косата на нивото на ушите.**

**-За достигане на по-голям обем, започнете с оформянето при корените (като внимавате да не приближите пресата твърде близо до кожата на главата).**

**Внимание! Възможно е при всяко притискане на**

косата в пресата да чуе съскане и да видите от косата да излиза дим. Не се притеснявайте, това може да се дължи на изпаряване на себум, остатъци от продукти за коса (продукти за коса без изплакване, лак и подобни) или излишък вода, която се освобождава от вашата коса.

☞ Ползвайте Easy Waves на суха коса.

☞ Срешете косата.

☞ Отделете кичур коса и го поставете между повърхностите на пресата.

☞ Стеснете кичура в пресата и го придръжте няколко секунди леко притиснат, според типа на косата.

☞ Освободете притискането и изпълнявайте същата процедура по цялата дължина на кичура. При последното притискане задръжте пресата по-дълго,

за да постигнете по-балансиран резултат и да избегнете пречупване.

❑ Винаги работете в посока от корените към върховете.

❑ Препоръчваме ви да ползвате пресата разположена с двата нагряващи елемента в посока от главата. По-добре ще намерите точното място, където трябва да продължавате къдренето.

❑ Преди следващото оформяне оставете косата да се охлади.

❑ Прокарайте пръсти по накъдрената коса, фиксирайте с помощта на малко количество лак или пяна за коса, но най-вече не разресвайте с четка.

❑ След завършване на работата изключете пресата с бутона ON-OFF и откачете от мрежата. Оставете

пресата да изстине.

## **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

Ако пресата е студена и изключена от мрежата, можете да я изтриете с влажна кърпа. Преди следващо свързване към мрежата, се уверете, че уредът е напълно сух.