

Ondulatorul de păr Easy Waves - C260E

Cu ajutorul ondulatorului de păr Easy Waves de la societatea BaByliss veți crea coafuri conform celor mai noi tendințe pentru fiecare stil: de la aspectul glamour și o coafură sofisticată a stelelor de la Hollywood, până la stilul hippie modern sau aspectul ciufulit, natural și relaxat.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță!

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

☑ 3 tije de încălzire cu înveliș de Ceramică Titan - dimensiuni tijă 15,8 x 130,5 mm

☑ Comutatoare de temperatură - 3 trepte: 160 -180 -200

°C

☐ Buton ON/OFF

☐ Indicator luminos de funcționare (LED)

☐ Extensie de izolare

☐ Cablu rotativ

☐ Suport izolator rezistent la căldură

UTILIZARE

În cazul primei utilizări este posibilă o degajare mică de fum și miros specific: este un fenomen normal care dispare la utilizările ulterioare.

☐ Conectați ondulatorul de păr la rețea și porniți-l cu ajutorul butonului ON-OFF. Indicatorul luminos se va

aprinde și va lumina intermitent.

☒ Alegeți temperatura dorită cu ajutorul comutatorului de temperatură. De obicei, se recomandă alegerea unei temperaturi scăzute pentru păr fin, decolorat și/sau păr sensibil, respectiv a unei temperaturi ridicate pentru păr creț, bogat și/sau greu de aranjat. Pentru că fiecare păr este altfel, se recomandă la prima utilizare folosirea treptei „I”. La utilizările ulterioare puteți crește treptat temperatura în funcție de nevoi. Pentru informații referitoare la temperaturi, vedeți tabelul de mai jos:

Temperatură Tip de păr

I 160 °C Păr moale, decolorat și/sau sensibil

II 180 °C Păr normal, vopsit și/sau ondulat

III 200 °C Păr bogat și/sau creț

☒ Permiteți încălzirea ondulatorului de păr timp de

aproximativ 1 minut. La atingerea temperaturii selectate, indicatorul roșu va înceta să lumineze intermitent și va rămâne aprins.

Câteva sfaturi înainte de a începe:

- **Pentru obținerea unui rezultat optim utilizați Easy Waves pentru un păr drept sau întins.**
- **Dacă doriți obținerea unui aspect mai lejer și natural pentru un păr lung sau de lungime medie, începeți modelarea acestuia la nivelul urechilor.**
- **Pentru obținerea unui volum mai mare, începeți modelarea la baza șuviței de păr (aveți însă grijă, să nu apropiați ondulatorul prea mult de pielea capului).**

Atenție! Este posibil ca la fiecare strângere a părului în ondulator să se audă un șuierat și să se degaje fum. Nu vă alarmați, acest fapt poate fi provocat de evaporarea

de sebum, a resturilor de produse pentru păr (îngrijirea acestuia fără clătire, lac, ș.a.m.d.) sau a excesului de apă care se degajă din părul dvs.

☒ Utilizați Easy Waves pentru un păr uscat.

☒ Pieptănați părul.

☒ Separați o șuviță de păr și introduceți-o între plăcile ondulatorului de păr.

☒ Strângeți șuvița în ondulator și mențineți-o astfel câteva secunde într-o strângere ușoară. În funcție de tipul părului dvs.

☒ Eliberați strângerea și repetați procedeul pe toată lungimea șuviței, la ultima operație de strângere mențineți ondulatorul un timp mai lung pentru a obține un aspect mai echilibrat și a evita încrețirea.

☒Procedați întotdeauna de la baza spre vârful șuviței.

☒Se recomandă întotdeauna ca în timpul utilizării ondulatorului cele două tuburi de încălzire să fie orientate spre exterior (NU spre cap). Astfel veți identifica locul exact în care trebuie să continuați cu ondularea.

☒Înainte de o aranjare ulterioară, permiteți răcirea părului.

☒Treceți degetele printre firele de păr ondulat, fixați buclele cu ajutorul unei cantități mici de lac sau spumă de păr, dar în nici un caz nu desfăceți părul cu ajutorul periei.

☒După finalizarea lucrului cu ondulatorul, opriți-l de la butonul ON-OFF și deconectați-l de la rețea. Permiteți răcirea ondulatorului de păr.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Dacă ondulatorul de păr este rece și deconectat de la rețea, îl puteți șterge cu o cârpă umedă. Înainte de o nouă conectare la rețea, asigurați-vă că aparatul este complet uscat.